

ORIGINAL MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG


TRANSLATION OF INSTALLATION
AND OPERATING INSTRUCTIONS

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO E PER L'USO

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Anweisungen lesen!
Read instructions!
Leggi le istruzioni!
Lisez les instructions!



BAMBO/JUNO



Jet Stream



D

ORIGINAL MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorwort

Ihr Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und ist betriebs-sicher. Es wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle. Es ist vom TÜV geprüft und mit dem TÜV-GS Zeichen versehen. Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, um das Gerät sicher und sachgerecht zu betreiben. Um Gefahren zu vermeiden und eine lange Lebensdauer sicherzustellen, ist ihre strikte Beachtung erforderlich. Diese Montage- und Bedienungsanleitung berücksichtigt nicht die ortsgebundenen Bestimmungen, für deren Einhaltung der Betreiber und Montagepersonal verantwortlich sind. Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur des Gerätes beauftragt ist, muss die Montage- und Bedienungsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Es können Gefahren vom Gerät ausgehen, wenn es nicht von geschulten oder eingewiesenen Personen oder zu nicht bestimmungsgerechtem Gebrauch eingesetzt wird. Lassen Sie sich bzw. Ihr Personal vor dem ersten Einsatz des Gerätes vom Fachberater unterweisen. Sollten wider Erwarten an Ihrem Gerät technische Defekte auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder an Ihren Händler.

GB

TRANSLATION OF INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Preface

This unit complies with the technical state of the art and is safe to operate. It was manufactured with great care and is subjected to regular quality checks. It has been inspected by the German Technical Inspectorate and awarded the TÜV-GS safety standard certificate. The installation and operating instructions contain important information for safe and correct operation of the unit. Strict compliance is necessary to prevent hazards and to ensure a long service life. Compliance with local regulations is the responsibility of the operator and of the installation personnel and is not taken into account in this manual. Each person entrusted with installation, operation, maintenance and after-sales-service must read and understand the installation and operating instructions and expressly the safety instructions. The equipment can present a hazard if not used appropriately or by trained or instructed persons. Before first time operation you and/or your personnel should receive instructions from your dealer. If technical problems should occur, please contact the nearest customer service centre or your dealer.

I

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E PER L'USO

Prefazione

Il vostro apparecchio è costruito in conformità al livello più aggiornato della tecnica ed per la massima sicurezza di funzionamento. E' stato testato dal TÜV e recano il marchio TÜV GS. Tuttavia da questo apparecchio possono derivare dei pericoli, se esso non viene impiegato da persone che hanno ricevuto l'addestramento oppure le istruzioni oppure se viene impiegato per un uso non conforme allo scopo. Per questo motivo le istruzioni per l'uso e soprattutto le avvertenze riguardanti la sicurezza devono venire lette e comprese da ogni persona incaricata dell'installazione, della messa in funzione, dell'uso della manutenzione e della riparazione dell'apparecchio. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta è assolutamente necessario che voi ed il vostro personale vi istruite dal consulente specializzato nel settore. Se, contrariamente alle aspettative si dovessero verificare dei guasti al vostro apparecchio, rivolgetevi per favore alla sede del Servizio Assistenza Clienti oppure al vostro venditore autorizzato.

F

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Préface

Cet appareil a été conçu selon l'état actuel de la technique et son fonctionnement est fiable. Il a été fabriqué avec le plus grand soin, soumis à des contrôles de qualité constants. Il a été approuvé par le TÜV (association de surveillance technique allemande) et porte le label TÜV-GS. Ces instructions d'installation et d'utilisation contiennent des informations importantes permettant une utilisation sûre et correcte. Il est impératif de respecter ces consignes pour éviter tous dangers et assurer ainsi une grande durabilité de l'appareil. Les dispositions locales ne sont pas prises en compte par les instructions d'installation et d'utilisation. Le respect de ces règles est à la charge de l'exploitant et du personnel de montage. Cet équipement peut présenter un danger s'il n'est pas utilisé conformément ou par des personnes formées et qualifiées. Toute personne chargée de la pose, de la mise en service, de la manipulation, de l'entretien et de la réparation de l'appareil doit lire et comprendre le mode d'emploi et tout particulièrement les consignes de sécurité et suivre les instructions du revendeur spécialisé.

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE	IST OF CONTENTS	PAGE	INDICE	PAGINA	SOMMAIRE	PAGE
1 Sicherheitshinweise 3-6		1 Safety instructions 3-6		1 Istruzioni per la 3-6 Sicurezza		1 Instructions 3-6 de sécurité	
2 Einsetzen des Düsen- 7-10 mantelgehäuses mit Lampen- gehäusen in die Schalung		2 Installing the wall niche . 7-10 in concrete shuttered pools		2 Assemblaggio del 7-10 pezzo grezzo con porta lampada nella cassaforma		2 Montage de la piece 7-10 a sceller	
3 Fertigmontage 11-14 Angaben nur für Autorisierte Personen		3 Final assembly 10-14 intructions for authorized persons only		3 Istruzioni 10-14 per l'utente		3 Instructions pour 10-14 Montage pour Montage final	
4 Inbetriebnahme 15-17 Angaben für den Benutzer der Anlage		4 Operation 15-17 information for the user of the unit		4 Istruzioni 15-17 per il montaggio e l'uso		4 Manipulation 15-17 Informations destinees a l'utilisateur	
4.1 Vor der Inbetriebnahme 15		4.1 Before starting 15		4.1 Prima della messa 15 in funzione		4.1 Avant la mise 15 en marche	
4.2 Erstinbetriebnahme 15 der Anlage		4.2 First time operation 15		4.2 Prima messa in funzione 15 dell'apparecchio		4.2 Première mise en 15 service de l'appareil	
4.3 Start 15		4.3 Starting the unit 15		4.3 Avviamento 15		4.3 Mise en marche 15	
4.4 Strahlstärke 16		4.4 Strength of the jet 16		4.4 Potenza del getto 16		4.4 Puissance du jet 16	
4.5 Luftperlbad 16		4.5 Air inlet control 16		4.5 Bagno effervescente 16		4.5 Production de bulles d'air 16	
4.6 Massage 16-17		4.6 Massage 16-17		4.6 Massaggio 16-17		4.6 Massage 16-17	
4.7 Gegenstrom- 17 schwimmen		4.7 Swimming against 17 the current		4.7 Nuotare contro- 17 corrente		4.7 Nage à contre- 17 courant	
4.8 Überwintern 17		4.8 Winterization 17		4.8 Superare l'inverno 17		4.8 Hivernage 17	
5 Wartung 18-19		5 Service 18-19		5 Manutenzione 18-19		5 Service 18-19	
5.1 Wechsel Beleuchtungs- .. 18-19 lampen		5.1 Changing 18-19 the bulbs		5.1 Cambio della 18-19 lampada d'illuminazione		5.1 Remplacement des 18-19 lampes d'éclairage	
6 Montage der 19-20 Haltegriffe		6 Fitting instructions 19-20 for handgrips		6 Montaggio delle 19-20 maniglie		6 Conseils pour Montage 19-20 des poignées de Soutien	
7 An den Elektro- 21-22 installateur		7 Information for the 21-22 electrician		7 Per il Elettricista 21-22 installateur		7 A l'Attention 21-22 de l'Electricien!	
7.1 Anschluss der statio- 21-22 nären Schwimmbecken- pumpe (unbeleuchtete und beleuchtete Ausführung)		7.1 Notes about connec- 21-22 tion of the pool pumps (version without illumination and illumated version)		7.1 Avvertenze per la con- 21-22 sione della pompa piscina . stazionaria (esecuzione non illu- minata e esecuzione illuminata)		7.1 Remarques 21-22 concernant des pompes (modèles et modèles avec éclairage)	
Schaltpläne 23-27		Wiring diagrams 23-27		Plano elettrici 23-27		Plan électrique 23-27	
Schaltpläne 23 (unbeleuchtete Ausführung) mit Pneumatikschalter		Wiring diagrams 23 (versions without illumination) with pneumatic switch		Plano elettrici 23 (esecuzione non illuminata) con interruttore pneumatico		Plan électrique 23 (sans lumière) avec interrupteur pneumatique	
Steuerkasten 24		Control panel 24		Cassa di comando 24		Coffret électrique 24	
Schaltpläne 24-25 mit PIEZO		Wiring diagramm 24-25 with PIEZO		Plano elettrici 24-25 con PIEZO		Plan électrique 24-25 avec PIEZO	
Schaltpläne 26-27 (beleuchtete Ausführung) mit Pneumatikschalter		Wiring diagrams 26-27 (versions with illumination) with pneumatic switch		Plano elettrici 26-27 (esecuzione illuminata) con interruttore pneumatico		Plan électrique 26-27 (avec lumière) avec interrupteur pneumatique	

1 SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Vor der Inbetriebnahme



Anweisungen lesen!

Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung müssen vor der Aufstellung und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen und beachtet werden. Halten Sie unbedingt die Anforderungen der Firma uwe bzw. der Normgeber ein.

1.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes

Vor jeder Inbetriebnahme sind die örtlichen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise einzuhalten.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Before Setting into Operation



Read instructions!

Before installation and setting into operation, the Safety Instructions and the Operating Instructions must be carefully read and observed. You must definitely comply with the requirements of the uwe company and of the standards authorities.

1.2 Setting the Unit into Operation for the first time

Before the unit is set into operation, the local safety regulations and the Safety instructions must always be complied with.

1 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1.1 Prima della messa in funzione



Leggi le istruzioni!

Prima dell'installazione e della messa in funzione è obbligatorio leggere ed osservare le istruzioni per la sicurezza ed il manuale di istruzioni. Rispettare sempre le norme della società uwe o dell'Istituto competente.

1.2 Prima messa in funzione dell'apparecchio

Prima di ogni messa in funzione, verificare la conformità con tutte le norme per la sicurezza e le istruzioni per la sicurezza.

1 INSTRUCTIONS DE SECURITE

1.1 Avant la mise en service



Lisez les instructions!

Les instructions de sécurité et le mode d'emploi doivent être lus attentivement avant l'installation et la mise en service et respectés impérativement. Conformez-vous exactement aux instructions de la société uwe et aux différentes normes en vigueur dans votre pays.

1.2 Première mise en service de l'appareil

Il est impératif d'observer, avant toute mise en service, les prescriptions locales de sécurité ainsi que les instructions de sécurité.

1.3 Gefahrenquellen

Warnung!

Die JetStream Anlage spritzt durch die Strahldüsen bis zu 1200 Liter Wasser pro Minute in das Becken ein. Wird diese enorme Kraft voll zur Massage eingesetzt, kann dies zu Verletzungen der Muskulatur, des Bindegewebes und zu inneren Verletzungen führen.

Aufgrund des verringerten elektrischen Widerstandes des menschlichen Körpers in Schwimmbädern und der daraus resultierenden erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher Körperströme, werden erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen an die Elektroinstallation gestellt.



Deshalb halten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise ein.

Der Düsenstrahl besitzt eine erhebliche Energie.

Drosseln Sie vor dem Massieren unbedingt den Strahldruck.

Nicht den vollen Massagestrahl gegen die Weichteile des Körpers richten.

Zum Schwenken der Strahldüse Pumpe abschalten.

Zum Massageschlauch aufsetzen und abnehmen, Pumpe abschalten.

Halten Sie zur Punktmassage die Düse des Massageschlauches unter Wasser fest in der Hand.

Führen Sie die Düse des Massageschlauches mit Abstand über die gewünschten Stellen.

Nicht mit offenen langen Haaren zum Einlaufseither (falls vorhanden) tauchen.

Anforderungen an die entsprechende elektrische Installation entnehmen Sie bitte dem im Heft aufgeführten Abschnitt 7 „An den Elektroinstallateur“.

Teile der Einrichtung, die unter Spannung stehende Teile enthalten, müssen für Personen, die das Bad benutzen, unzugänglich sein. Geräte und Geräteteile, welche elektrische Bauteile enthalten, müssen so aufgestellt bzw. befestigt werden, dass sie nicht ins Wasser fallen können.

Geräte der Schutzklasse I müssen dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.

1.3 Sources of Danger

Warning!

The JetStream system forces up to 1200 litres of water per minute into the pool through the nozzle.

If all of this enormous force is used, for massage, it can cause injuries to muscles and to connective tissue, as well as internal injuries.

Because of the reduced electrical resistance of the human body in swimming pools and the resulting increased probability of the occurrence of dangerous currents in the body, increased safety requirements are imposed on the electrical installation.



Therefore, you must definitely observe the following Safety instructions.

The JetStream has substantial power.

Before massage, you must definitely reduce the jet pressure.

Do not utilize full thrust against soft parts of the body.

Switch off pump before adjusting angle of nozzle.

In order to attach and detach the massage fitting switch off the pump.

To massage a single part of the body, grip the massage hose firmly.

When using the hose keep a distance to those parts of the body that require massaging.

Do not approach the suction filter with long hair unless tied back.

For requirements regarding the appropriate electrical installation, please see "Information for the Electrician", as per part 7.

Parts of the equipment that contain electrically live parts must be inaccessible to persons using the pool.

Units and unit parts containing electrical components must be installed or fixed in such a way that they cannot fall into the water.

Units of enclosure class I must be permanently connected to permanently laid cables.

1.3 Fonti di pericolo

Attenzione!

L'impianto JetStream, a seconda del modello di apparecchio, riversa nella vasca attraverso l'ugello di spruzzaggio fino a 1200 litri di acqua al minuto. Se per il massaggio venisse utilizzata questa massima potenza, la muscolatura ed i tessuti verrebbero feriti e si potrebbe arrivare addirittura a lesioni interne:

A causa della ridotta resistenza elettrica del corpo umano immerso in acqua e della conseguente elevata possibilità di pericolose correnti corporee, l'installazione elettrica deve soddisfare precise normative tecniche di sicurezza.



Osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza.

Il getto possiede un'energia rilevante.

Strozzare assolutamente la pressione del getto per fare dei massaggi.

Non dirigere il getto di massaggio a pieno contro le parti morbide del corpo.

Per spostare il diffusore spegnere il getto della pompa.

Col massaggio esteso forza del getto su mezza forza strozzato.

Vicino al tubo del getto si può aumentare e diminuire lo stesso e spegnere la pompa.

Si attenga l'ugello del tubo di massaggio al massaggio di punto sotto le acque nella mano.

Conduca l'ugello del tubo di massaggio con distanza sui posti desiderati.

Le condizioni da rispettare relativamente all'impianto elettrico sono riportate nelle istruzioni "Per l'installatore elettrico", allegate ad ognuno dei nostri apparecchi. I componenti dell'equipaggiamento che contengono parti sotto tensione devono rimanere inaccessibili per le persone che utilizzano la vasca. Gli apparecchi ed i componenti di apparecchi che contengono componenti elettrici devono venire installati o fissati in modo che non possano cadere in acqua. Gli apparecchi di categoria di sicurezza I devono essere permanentemente collegati a cavi fissi.

1.3 Sources of danger

Attention !

L'installation JetStream peut, selon le type d'appareil, émettre par sa buse de sortie d'eau jusqu'à 1200 litre d'eau à la minute dans le bassin. L'utilisation de cette pleine puissance pour un massage peut conduire à des blessures au niveau de la musculature, du tissu conjonctif ainsi qu'à des lésions internes.

En raison de la faible résistance électrique du corps humain dans les piscines et de la probabilité ainsi accrue de l'apparition de courants dangereux, l'installation électrique est soumise à des exigences de sécurité élevées.



Il est donc impératif de respecter les instructions de sécurité ci-après.

Le jet de la buse produit une énergie considérable.

Réduisez ainsi impérativement la pression du jet avant tout massage.

Ne pas diriger le jet de massage dans toute sa puissance sur les parties sensibles du corps.

Arrêter la pompe avant de faire pivoter la buse de sortie d'eau.

Arrêter la pompe avant de fixer ou de retirer le tuyau de massage.

Pour un massage localisé, veiller à maintenir la buse du tuyau de massage bien en main sous l'eau.

Positionner la buse du tuyau de massage à une certaine distance de l'endroit souhaité.

Ne pas rester avec des cheveux longs et dénoués près de l'aspiration d'eau.

Reportez-vous aux pages „A l'attention de l'électricien", pour consulter les exigences soumises à l'installation électrique. Les composantes de l'installation qui comprennent des pièces sous tension doivent se situer hors de portée des personnes utilisant le bassin. Les appareils et pièces d'appareils qui renferment des composants électriques doivent être installés et fixés de telle manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans l'eau. Les appareils de la classe de protection 1 doivent être branchés en permanence sur des conduites fixées.

1.4 Bestimmungsgemässe Verwendung.

Das Gerät ist ausschliesslich bestimmt zum Betreiben in überdachten Schwimmbädern und Schwimmbädern im Freien bei einer Wassertemperatur bis zu 35° C.

Das Gerät ist zur Aufstellung und Betrieb in Anlagen und Räumen in den Bereichen 1 und 2 nach DIN VDE 0100 T 702 geeignet.

Die Pumpe wird in den Beckenumgang aufgestellt, es muss jedoch gewährleistet sein, dass der Raum trocken und der Motor gegen Überflutung durch einen ausreichend dimensionierten Bodenablauf geschützt ist. Der Steuerkasten sollte in einem trockenen Umgang oder in einem angrenzenden Raum, höher als der Wasserspiegel untergebracht sein. Die Anlagen dürfen nur bestimmungsgemäss verwendet werden.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Wartungs-, Reparaturarbeiten und dergleichen dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur von Personen genutzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schliessen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

1.5 Produkthaftung

Der Benutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Gerät ausschliesslich bestimmungsgemäss eingesetzt werden darf. Für den Fall, dass das Gerät nicht bestimmungsgemäss eingesetzt wird, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Anwenders.

Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

1.6 Verhalten im Notfall

Wasser sofort verlassen und Geräte durch Hauptschalter oder Sicherungen spannungsfrei schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

1.4 Proper Operation

All units are intended solely for operation in covered swimming pools and in open-air swimming pools with a water temperature up to 35°C.

The units are suitable for installing and operating in installations and rooms in areas 1 and 2 as per EN-60335-2-41. The pump is installed in the walkway behind the pool wall, but it must be ensured that the environment is dry and that the motor is protected by a suitably sized floor drain to prevent flooding.

The control panel should be installed either in a dry walkway or in an adjacent room, higher than the water level.

Any kind of use other than the intended use is improper.

The manufacturer will not accept liability for any damage or injury resulting from improper operation; the user alone must bear this risk.

Proper operation also includes compliance with the operating, maintenance and repair conditions specified by the manufacturer.

Maintenance work, repair work and suchlike may only be performed by authorised persons.

The units may only be used by persons who are familiar with them and who have been informed about the dangers.

The relevant regulations for the prevention of accidents and the other generally recognised rules relating to safety and to occupational medicine must be complied with.

If unauthorised modifications are made on the units, the manufacturer will not accept liability for any resulting damage or injury.

1.5 Product Liability

The user's attention is expressly drawn to the fact that the unit may only be operated in the proper manner.

If it is operated in an improper manner, the user must bear sole responsibility. In such cases, therefore, the manufacturer cannot accept any liability.

1.6 Procedure in an Emergency

Leave the water immediately, switch off the electrical supply to the unit by operating the main power switch or circuit-breaker, and secure the unit to prevent it from being switched on again without authorisation.

1.4 Impiego conforme

Tutti gli apparecchi sono stati concepiti per venire utilizzati in piscine coperte ed in piscine all'aperto con una temperatura dell'acqua fino a 35°C. Questi apparecchi possono venire installati ed utilizzati in impianti e locali compresi nelle zone 1 e 2, come da norma VDE 0100 T 702. La pompa viene installata sul perimetro della vasca, comunque solo se l'alloggiamento risulta essere assolutamente asciutto e se il motore è protetto da un'inondamento attraverso dei canali di scarico di troppopieno sufficientemente dimensionati.

La cassetta di comando dovrebbe venire installata o in un ambiente asciutto, o in un locale contiguo e, in ogni caso, ad un'altezza superiore al livello dell'acqua. Qualsiasi utilizzo diverso o derivante da quello prescritto viene considerato come non conforme e il costruttore declina qualsiasi responsabilità e/o garanzia per gli eventuali danni derivanti da un uso non conforme. La responsabilità sarà invece totalmente a carico dell'utente.

L'impiego conforme include anche l'osservanza delle condizioni di esercizio, di manutenzione e di assistenza prescritte dal costruttore. I lavori di manutenzione e di riparazione potranno essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.

Gli apparecchi potranno essere utilizzati esclusivamente da persone che ne conoscono la modalità di impiego e che sono a conoscenza dei pericoli intrinseci. È obbligatoria l'osservanza delle norme antinfortunistiche pertinenti, così come di tutte le norme tecniche di sicurezza e mediche universalmente riconosciute. Eventuali modifiche agli apparecchi, apportate dall'utente, escludono qualsiasi genere di garanzia e responsabilità del costruttore per gli eventuali conseguenti danni.

1.5 Garanzia del prodotto

L'utente viene espressamente informato che l'apparecchio può essere utilizzato per il solo impiego conforme.

In caso contrario, gli eventuali utilizzi non conformi avverranno esclusivamente sotto la sola responsabilità dell'utente ed il costruttore declinerà qualsiasi responsabilità in merito.

1.6 Comportamento in caso di emergenza

Scaricare immediatamente l'acqua e scollegare gli apparecchi dalla tensione agendo o sugli interruttori generali, o sulle sicurezze e bloccarli contro un'eventuale riattivazione non autorizzata.

1.4 Utilisation correcte de l'appareil

Tous les appareils sont destinés à être uniquement utilisés dans des piscines couvertes et des piscines non couvertes dont la température de l'eau ne dépasse pas 35° C. Les appareils conviennent pour être montés et utilisés dans des installations et des locaux faisant partie des zones 1 et 2 selon la norme DIN VDE 0100 T 7 02 et UTE 15.100. La pompe est à monter dans le pourtour du bassin. Le local de pompe doit être situé sous les plages. Son couvercle ne doit pouvoir être ouvert qu'à l'aide d'une clé spéciale ou un outil. Le lieu d'implantation doit être sec et le moteur protégé contre les inondations par un écoulement de dimension suffisante dans le sol. Le coffret électrique est à placer soit dans un endroit sec soit dans une pièce avoisinante à une hauteur plus élevée que la surface de l'eau. Le constructeur n'engage aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'utilisation incorrecte ou non conforme. Seul l'utilisateur en est tenu responsable. La conformité d'utilisation de l'appareil comporte également le respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de maintenance prescrites par le constructeur. Les travaux d'entretien, de réparation et autres doivent être exclusivement effectués par des personnes autorisées. Les appareils doivent être utilisés uniquement par les personnes qui sont familiarisées avec ces appareils et ont été instruites des éventuels dangers pouvant résulter de leur manipulation et utilisation. Les instructions de prévention applicables contre les accidents, de même que les diverses prescriptions de sécurité et de médecine du travail en vigueur doivent être respectées. Toute modification apportée arbitrairement sur l'appareil exclue la responsabilité du constructeur pour des dommages en résultant.

1.5 Responsabilité produit

L'utilisateur est expressément averti que l'appareil doit être utilisé exclusivement de manière correcte, c'est-à-dire selon le paragraphe «1.4 - Utilisation correcte de l'appareil».

En cas de mauvaise utilisation, l'utilisateur est seul tenu responsable. Le constructeur est alors dégagé de toute responsabilité.

1.6 Comportement en cas d'urgence

Sortir de l'eau et désactiver l'appareil à l'aide du commutateur central ou des fusibles.

S'assurer que l'appareil ne soit pas réactivé sans autorisation.

1.7 Erklärung der Gefahrensymbole



Warnung!
In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter.



In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die funktionsnotwendige Hinweise enthalten, mit diesem Zeichen versehen. Bitte beachten Sie unbedingt diese Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden.



WARNUNG!
Gefahr durch elektrischen Strom!
Elektrische Energien können schwerste Verletzungen verursachen.



ACHTUNG!

Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.**

1.7 Explanation of the danger symbols



Warning!
In these Operating Instructions, this symbol is used to mark all texts relating to safety. Please pass all safety instructions on to other users too.



In these Operating Instructions, this symbol is used to mark all instructions relating to function. These instructions must be observed in order to avoid damage to the unit.



WARNING!
Danger of electric shock!
Electricity can cause serious injuries.



ATTENTION!

This device can be used by **children** aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental faculties or lack of experience and knowledge when used have been supervised or instructed in the safe use of the device and the resulting understand the resulting dangers. **Children are not allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.**

1.7 Spiegazione dei simboli di pericolo



Avvertenza!
In queste istruzioni d'uso abbiamo apposto questo segno a tutti i punti relativi alla vostra sicurezza. Trasmettere anche agli altri utenti tutte le istruzioni di sicurezza.



In queste istruzioni d'uso abbiamo apposto questo segno a tutti i punti che contengono avvertenze necessarie per il funzionamento. Osservare assolutamente queste avvertenze per evitare danni all'apparecchio.



PERICOLO!
Presenza di corrente elettrica!
Le energie elettriche possono causare gravi lesioni.



ATTENZIONE!

Questo dispositivo può essere utilizzato da **bambini** di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotta capacità fisica, facoltà sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza quando vengono utilizzate sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e sul conseguente comprendere i pericoli che ne derivano. **I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.** La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

1.7 Explication des pictogrammes de sécurité



Attention!
Tous les passages de ce mode d'emploi qui se réfèrent à votre sécurité sont marqués de ce pictogramme. Transmettez toutes les instructions de sécurité aux autres utilisateurs.



Important! Tous les passages de ce mode d'emploi qui contiennent des indications nécessaires au fonctionnement de l'appareil sont marqués de ce pictogramme. Nous vous prions de respecter ces indications afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.



AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution!
Les énergies électriques peuvent provoquer des blessures graves.



ATTENTION!

Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances **de savoir-faire impérativement sous** la surveillance d'un professionnel ou suivant les instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et si on comprend les dangers qui en résultent. **Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

F

INFORMATION IMPORTANTE!


1. L'installation électrique des appareils JetStream doit être **protégée** individuellement par un interrupteur différentiel calibré à 30 mA.
2. Le local technique de l'appareil Jet Stream doit être **hors du volume** de protection du bassin (soit à plus de 2,50 m, soit sous la plage). Le couvercle doit s'ouvrir à l'aide d'une clé ou d'un outil être équipé d'un système de coupure électrique des éléments actifs à l'ouverture du couvercle (norme NF C 15.100 section 702).


3. La **distance maximum** entre la pompe et la piscine ne doit pas excéder **12 mètres**. Si la pompe n'est pas derrière la piscine, respecter les **sections** de tuyauteries suivantes:
 - a. Jusqu'à 5 m: diamètre intérieur 50 mm (2")
 - b. De 5 à 10 m: diamètre intérieur 63 mm (2 1/2")
 - c. De 10 à 12 m: diamètre intérieur 75 mm (3") Utiliser des courbes à grand rayon pour les changements de direction de tubes. Utiliser des tubes supportant au moins 10 bars de pression.

4. La pompe doit toujours être en charge (axe de la pompe sous le niveau de l'eau).
5. La longueur maximum de tube de commande pneumatique est de 10 m.
„Pour ne pas risquer de détérioration, la pompe doit être positionnée sous le niveau d'eau du bassin Si elle doit être placée au dessus, utiliser la pompe uve spéciale triphasée auto-amorçante.“

ATTENTION!

Nos appareils sont à utiliser sur des parois de piscines dont les arrondis (en cas de forme libre) ne sont pas inférieurs à un rayon de 5 mètres!





2 EINSETZEN DES DÜSEN- MANTELGEHÄUSES MIT LAMPENGEHÄUSEN IN DIE SCHALUNG

MONTAGE (BILD 1)



Schrauben Sie das Düsenmantelgehäuse so in die Schalung, dass das rote Schild mit Text „oben“ nach oben zeigt.

Dann befindet sich, von der Beckeninnenseite her gesehen, der Saugstutzen rechts unten und die beiden Luftansaugschläuche oben.

Setzen Sie das Düsenmantelgehäuse bündig mit der Beckenwand ein. Erhält das Becken für eine Folienauskleidung einen Putz- oder Dämmplattenauftrag, so müssen Sie das Düsenmantelgehäuse um die Putz- bzw. Dämmplattendicke vorziehen.

2 INSTALLING THE WALL NICHE WITH LAMP- HOUSINGS IN CONCRETE SHUTTERED POOLS

INSTALLATION (FIG. 1)



Position the wall niche ensuring that the red label „Oben“ (TOP) is on top and the cast lug uppermost.

Viewed from inside the pool, the suction duct is offset to the right at the bottom.

The 2 air inlet tubes are at the top. The front of the wall niche should be set flush with the face of the wall concrete. In case of a concrete pool with liner, the wall niche may project in order to compensate for the cement render of liner insulation thickness.

2 ASSEMBLAGGIO DEL PEZZO GREZZO CON PORTA LAMPADA NELLA CASSAFORMA

MONTAGGIO (FIG. 1)



Avviti così il pezzo grezzo nella cassaforma con l'insegna rossa con testo "oben" verso alto.

Il bocchettone d'aspirazione si trova a destra in basso, ed i due tubi flessibile d'aspirazione in alto, visto della parte interno di vasca. Introduca concisamente l'involucro di cappotto col muro di catino. Tener conto di eventuali spessori come intonaco e piastrellatura terminato per calcolare la posizione corretta del pezzo grezzo.

2 MONTAGE DE LA PIÈCE À SCELLER AVEC BOÎTIER DES LAMPES DANS LE COFFRAGE


MONTAGE (FIG. 1)



Positionner la pièce à sceller dans le coffrage de telle manière que l'étiquette rouge „haut“ (Oben) se trouve en haut à la verticale.

Vu de l'intérieur du bassin, le tuyau d'aspiration se trouve en bas à droite, les 2 tuyaux d'aspiration d'air en haut. Monter le boîtier à ras avec la paroi de béton.

Si le bassin reçoit pour son revêtement liner des plaques d'enduit et d'isolation, il faut avancer le boîtier de l'épaisseur de ces plaques.




Fliesenplan (Bild 2)

Fliesen Sie von der Düsenmantelge-
häuse abgewandten Seite herkom-
mend, halbkreisförmig an das Lampen-
gehäuse heran. Fliesen Sie dabei
mindestens bis zur Aussenkante des
Lampengehäuses, jedoch maximal bis
zum Beginn des Lochkreises. Im Ge-
gensatz dazu das Düsenmantelge-
häuse selbst bis zu seiner Innenkante flie-
sen. Der Zwischenraum zwischen
Lampengehäuse und Düsenmantelge-
häuse ist dabei nicht zu fliesen.

Tile plan (Fig. 2)

Cut tiles semi-circular to suit outer radi-
us of lamp housing, unlike the wall
niche which should be rendered and
tiled to the inner edge, covering the
flange face.
The exposed render and tile edge will
be covered by the front face plate.



Schema per la piastrellatura (Fig. 2)

Si deve piastrellare semicircolare a
partire del lato opposto della custodia
d'ugello involucro fino alla custodia lam-
pada. Min. fino al bordo esterno della
custodia lampada, max. fino all'inizio
del cerchio forato. Piastrellare la custo-
dia d'ugello involucro fino al suo bordo
interno.
Non piastrellare lo spazio entro custo-
dia lampada e custodia ugello involu-
cro.

Plan de carrelage (Fig. 2)

Découper les carreaux situés à gau-
che et à droite des boîtiers des lampes
d'éclairage en demi-cercle. Ne recou-
vrir en aucun cas le cercle de trous
taraudés avec le carrelage. Carreler
au minimum jusqu'au bord extérieur
du boîtier des lampes, au maximum
jusqu'au bord intérieur (cercle de trous
taraudés). Le carrelage apposé autour
du boîtier des buses doit aller jusqu'au
bord intérieur du boîtier. L'espacement
entre les boîtiers des lampes et le boî-
tier des buses ne doit pas être carrelé.

Becken mit Folienauskleidung (Bild 3)

Ordnen Sie Klemmrahmen, die Dich-
tungen aus Folienmaterial und die Gum-
midichtung nach Bild 3 an.

Pools with plastic liner (Fig. 3)

Proceed as shown in fig. 3.

Vasca con rivestimento foglia (Fig. 3)

Montare l'anello di bloccaggio con le
relative guarnizioni sia davanti e dietro
come da fig. 3.

Bassins avec revêtement de liner ou polyester (Fig. 3)


Procéder comme montré en fig. 3.

Einbau des Düsenmantelgehäuses ohne Beleuchtung in die Schalung (Bild 4)

Welding instructions for stainless steel wall fitting (Fig. 4)

Istruzioni per saldatura pezzo grezzo in acciaio inossidabile (Fig.4)

Instructions de soudage de la pièce à sceller en acier inox (Fig. 4)



Einbau des Düsenmantelgehäuses in ein Stahl-, Alu- und Polyesterbecken (Bild 5)


Installing the wall niche in steel, aluminium and polyester pools (Fig. 5)

Installazione del pezzo grezzo in una vasca di acciaio, alluminio e poliestere (Fig. 5)

Montage de la pièce à sceller dans piscines d'acier, d'aluminium et de revêtement Polyester (Fig. 5)

5

Luftansaugschlauch zur Ansaugung der Luft aus dem Beckenumgang
5-10 cm über dem Wasserspiegel
air inlet tube for air suction end part to be installed 50-100 mm above water level
tubi di aspirazione per l' aspirazione dell' aria dalla spira della vasca a circa
50 - 100 mm al di sopra del livello dell' acqua
tuyau d' aspiration d' air pour aspiration d' air,
extrémité à placer 50-100 mm au-dessus u niveau d' eau




Einbau des Düsenmantelgehäuses mit Beleuchtung in die Schalung (Bild 6)

Installing the wall niche with lamp housings in concrete shuttered pools (Fig. 6)

Installazione del pezzo grezzo con illuminazione nella cassaforma (Fig. 6)

Montage de la pièce à sceller avec boîtier des lampes dans le coffrage (Fig. 6)

6




Einbau des Düsenmantelgehäuses in ein Stahl-, Alu- und Polyesterbecken, mit Beleuchtung (Bild 7)

Installing the wall niche in steel, aluminium and polyester pools, with lamp housings (Fig. 7)

Installazione del pezzo grezzo in una vasca di acciaio, alluminio e poliestere con illuminazione (Fig. 7)

Montage de la pièce à sceller dans piscines d'acier, d'aluminium et de revêtement Polyester, avec boîtier des lampes (Fig. 7)

7



Abmessungen in mm / dimensions in mm / quotazioni in mm / mesures en mm


Schweißanleitung für Rohbauteil in Edelstahl (Bild 8)

Welding instruction for wallfitting in stainless steel (Fig. 8)

Saldatura istruzioni per pezzo grezzo in acciaio inossidabile (Fig. 8)

Soudage instruction de la pièce à sceller e acier spécial (Fig. 8)


8



Abmessungen in mm / dimensions in mm / quotazioni in mm / mesures en mm

9

Edelstahl
stainless steel
acciaio inossidabile
acier spécial



3 FERTIGMONTAGE

Angaben nur für autorisierte Personen

Vor der Montage

Die Sicherheitshinweise müssen vor der Aufstellung aufmerksam gelesen werden. Halten Sie unbedingt die Anforderungen der Fa. uwe bzw. der Normgeber ein. Für den Fall, dass die Hinweise nicht berücksichtigt werden, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Monteurs. Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

Folgenden Montageschritt nur bei einem Gerät mit Beleuchtungseinheit beachten.

Montage Beleuchtungseinheit (Bild 9)

Lösen Sie mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug (33) die Druckschraube (27) in den beiden Lampengehäusen (28) leicht an.



Druckschrauben nur leicht lösen, nicht ausschrauben.

Ziehen Sie dort die als Platzhalter dienende Rundschnur (29) heraus. Nehmen Sie eine der beiden Beleuchtungseinheiten (31) und fädeln deren 8 m langes Kabel (30) durch die Druckschraube (27). Ziehen Sie dieses Kabel soweit durch die Druckschraube, bis noch ca. 80 cm zwischen Beleuchtungseinheit und Druckschraube sind. Ziehen Sie dann mit dem Spezialwerkzeug (33) die Druckschraube wieder an. Wickeln Sie dieses 80 cm lange Kabel kreisförmig entlang der Lampengehäuseninnenwand (28) und schrauben Sie die Beleuchtungseinheit (31) mit den Schrauben M 6x60 (32) fest. Verfahren Sie ebenso mit der zweiten Beleuchtungseinheit.

3 FINAL ASSEMBLY

Instructions for authorized persons only

Before installation

The safety instructions must be read carefully before installation. You must definitely fulfil the requirements stated by the uwe company and by the standards authorities. If the instructions are not observed, the installation engineer shall bear the sole responsibility. The manufacturer shall thus be absolved of any liability.

The following installation step applies only to units with illumination.

Installation the illumination unit (Fig. 9)

By means of the special tool supplied (33), slightly slacken the cable gripper (27) in the two lamp housings (28).



The cable grippers should only be slackened slightly-do not unscrew them completely.

Pull out the round cord (29) which serves as a place-keeper. Take one of the two illumination units (31) and thread its 8 m long cable (30) through the cable gripper (27). Pull this cable through the cable gripper far enough so that there is still about 80 cm between the illumination unit and the cable gripper. Then tighten the cable gripper again by means of the special tool (33). Coil this 80 cm length of cable circularly along the interior wall of the lamp housing (28) and screw the illumination unit (31) in place with the screws M 6x60 (32). Use the same procedure for the second illumination unit.

3 MONTAGGIO DEFINITIVO

Informazioni solo per le persone autorizzate

Primo del Montaggio

Prima di procedere con l'installazione, leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza. Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della ditta uwe o alle norme dell'ente competente. In caso di non osservanza delle indicazioni, l'intera responsabilità sarà del montatore e decadrà qualsiasi garanzia del costruttore.

Osservare il passo di montaggio seguente solamente avendo un apparecchio con illuminazione.

Montaggio d'elemento d'illuminazione (Fig. 9)

Svitare facilmente la vite di pressione (27) nelle due custodie lampada (28) con l'attrezzo speciale (33) qui allegato.



Svitare solo facilmente le vite di pressione, non svitare completamente.

Ritirare qui la corda rotonda (29). Prendere uno dei due elementi d'illuminazione (31) ed infilare il suo cavo di 8 m attraverso la vite di pressione (27). Tirare questo cavo attraverso la vite di pressione che restano 80 cm entro elemento d'illuminazione e vite di pressione. Avvitare la vite di pressione con il attrezzo speciale (33). Avvolgere il cavo di 80 cm circolarmente lungo la custodia interna della lampada (28) ed avvitare il elemento d'illuminazione (31) con le vite M 6x60 (32). Fare lo stesso con il secondo elemento d'illuminazione.

3 INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE FINAL

Informations destinées exclusivement aux personnes autorisées

Avant le montage

Les instructions de sécurité doivent être lues attentivement avant l'installation. Conformez-vous exactement aux instructions données par la société uwe et aux différentes normes en vigueur. En cas de non-respect de ces instructions, l'utilisateur est seul tenu responsable. Le constructeur est alors dégagé de toute responsabilité.

L'étape de montage suivante ne concerne que les appareils avec unité d'éclairage.

Montage de l'unité d'éclairage (Fig. 9)

Desserez légèrement, à l'aide de l'outil spécial joint (33) à l'appareil, la vis de serrage du presse-étoupe (27) des deux boîtiers des lampes (28).



Desserez seulement légèrement les vis, ne les dévissez pas complètement

Retirez l'embout caoutchouc (29). Amenez l'une des deux unités d'éclairage (31) et faites passer son câble (30) long de 8 m au travers de la vis de serrage (27). Tirez ce câble jusqu'à ce qu'il reste environ 80 cm entre l'unité d'éclairage et la vis de serrage. Resserrez alors la vis de serrage à l'aide de l'outil spécial (33). Enroulez ce câble long de 80 cm de façon circulaire le long de la paroi intérieure du boîtier de la lampe (28) et fixez l'unité d'éclairage (31) avec des vis M 6x60 (32). Renouvelez l'opération pour la seconde unité d'éclairage.

Montage Düsenteil (Bild 9)

Schrauben Sie die beiden Verstellgriffe (1) ab. Drehen Sie als weiteres die Stopfbuchsenverschraubung (9) aus, und entfernen Sie die Blindscheibe. Lassen Sie die Dichtung (11) im Düsenmantelgehäuse, und nehmen Sie beiliegenden Doppelnippel (10). Stecken Sie auf die eine Seite des Doppelnippels den 10 m langen PVC-Schalt-schlauch (12), und führen Sie diesen nach hinten durch den Kabelschutz-schlauch hinaus. Führen Sie den auf dem Pneumatikschalter befindlichen Schaltschlauch (8) durch die Stopfbuchsenverschraubung (9), und stecken Sie ihn auf die innenliegende Seite des Doppelnippels (10). Ziehen Sie die Stopfbuchsenverschraubung (9) an. Stecken Sie den Luftschlauch (16) auf den Nippel (14) am Düsengehäuse, und klemmen Sie diesen mit der Schlauchschelle (15) fest.



Feuchten Sie den O-Ring (17) an

Schieben Sie das Düsengehäuse (7) in das Düsenmantelgehäuse (13), bis dessen Platte (6) an der Beckenwand anliegt. Schrauben Sie die Zylinderkopfschrauben M 8 x 100 (5) ein, richten Sie die Platte (6) senkrecht aus, und ziehen Sie die Schrauben leicht an. Setzen Sie die grosse Abdeckhaube (4) auf, und schrauben Sie diese mit den Zylinderschrauben M 5x8 (3) fest. Bei JUNO schrauben Sie die JUNO-Abdeckhaube mit den Zylinderschrauben M 5x6 (3) fest. Stecken Sie bei BAMBO und JUNO die Verstellgriffe (1) auf und schrauben sie fest.

Montage Luftansaugschlauch (Bild 9)

Bringen Sie auf das Ende des Luftansaugschlauches das beiliegende Rückschlagventil auf. Dübeln Sie dazu den Halter (19) so in die Wand, dass die Oberkante des Ventils (18) mindestens 5 cm über dem max. Wasserspiegel des Schwimmbeckens liegt. Schieben Sie den Schlauch über den Schlauchnippel (20) des Ventils. Klemmen Sie den Schlauch mit der Schlauchschelle (21) fest.



Hinweis:

Das Ventil (18) fängt einen eventuell vorkommenden Rückstau ab, der sich z.B. bei Verwendung des Massage-schlauches, der Düse für Rückenmas-sage oder bei mutwilligen Verschlüssen der Düse bilden kann. Das Ventil verhindert, dass Wasser aus dem Luft-ansaugschlauch spritzt. Das Ventil ist nur dicht, solange sich keine Ablage-rungen oder Haare darin festsetzen.

Deshalb das Ventil unbedingt über dem Wasserspiegel anbringen

Installing the nozzle assembly (Fig. 9)

Remove the two control knobs (1). Unscrew gland nut (9) and remove blank plastic washer.

Leave rubber sealing washer (11) in housing, take the enclosed connector (10) and put on one end of the connector the 10 m length of PVC pneumatic tube (12).

Then thread it through the gland aperture from within the pool.

On the pneumatic switch assembly is a short length of pneumatic tube (8). Thread this through the gland nut (9) and fix it to end of the tube connector (10) showing inside. Tighten gland nut (9).

Push the plastic air tube (16) on the hose connector (14) and tighten with the pipe clamp (15).



Lubricate "O"-ring (17)

Ease the nozzle assembly (7) into the discharge duct of the wall niche (13) until the plate (6) touches the pool wall. Position the plate (6) vertically so that the fixing holes coincide and slightly tighten the screws.

Put the large cover (4) on, and screw it in place with the M 5x8 cheese-head screws (3).

For JUNO screw it in place with the M 5x6 raised cheese head screws (3). Then secure the cover (33) by means of the plastic rivets (34) BAMBO only. Put the control knobs (1) on.

Installing the air inlet fittings (Fig. 9)

Insert the non return valve into the end of the air inlet tube.

Fix the clip (19) to the pool wall in such a way that the opening of the air inlet fitting (18) is at least 5 cm above the maximum water level of the pool.

Push the tube over the straight connector (20) of the valve.

Secure the tube with the pipe clamp (21).



Note:

The purpose of the air inlet fitting (18) is to absorb back pressure generated by use of the massage attachments, and to prevent water spraying out of the air inlet fitting.

The valve will only function properly as long as no hair/debris or lime deposit accumulates within it.

Therefore the valve has to be fixed above water level.

Montaggio del pezzo d'ugello (Fig. 9)

Ritirare le due maniglie di regolazione (1).

Svitare il collegamento a vite (9), e ritirare il disco cieco.

Lasciate la guarnizione (11) nella custodia d'ugello, e prendere il raccordo doppio (10), qui unito. Inserire su un lato del raccordo doppio il tubo flessibile di comando in PVC (12) di 10 m, e fare uscire di dietro attraverso il tubo flessibile di protezione del cavo.

Infilare il tubo flessibile di comando (8) posizionato sull'interruttore pneumatico attraverso il collegamento a vite (9) ed inserire sul lato interno del raccordo doppio (10).

Avvitare il collegamento a vite (9).

Inserire il tubo flessibile d'aria (16) sul raccordo (14) alla custodia d'ugello (14), e fissarlo con la connessione per tubo flessibile. (15).



Inumidire la guarnizione circolare O-ring (17)

Spingere la custodia d'ugello (7) nella custodia involucro d'ugello (13) fino a che la sua piastra (6) tocca il muro della vasca. Avvitare la vite a testa cilindrica M 8 x 100 (5), allineare la piastra (6) verticale e serrare facilmente le vite. Appoggiate la calotta di copertura (4) grande e fissarla con le vite cilindriche M 5x8 (3).

In caso di JUNO, fissate la calotta di copertura JUNO con le vite cilindriche M 5 x 6 (3).

In caso di BAMBO e JUNO inserire le maniglie di regolazione (1) ed avvitarle.

Montaggio del tubo flessibile d'aspirazione aria (Fig. 9)

Applicare la valvola ad contraccolpo sulla fine del tubo flessibile d'aspirazione d'aria. Fissare con la caviglia il sostegno (19) nel muro, in modo che il bordo superiore della valvola (18) si trova minimum 5 cm sopra il livello d'acqua max. della piscina. Spingere il tubo flessibile sopra il raccordo del tubo flessibile (20) della valvola.

Fissare il tubo flessibile con la connessione per tubo flessibile (21).



Avviso:

La valvola (18) intercetta un possibile ingorgo, il quale può formarsi per esempio usando il tubo flessibile di massaggio, l'ugello per il massaggio della schiena oppure in caso di sfrenata chiusura d'ugello. La valvola impedisce, che l'acqua esce dal tubo flessibile d'aspirazione d'aria. La valvola è solamente stagna, finché non ci sono depositi oppure capelli.

Per questa ragione installare la valvola necessariamente sopra il livello d'acqua.

Montage de la tuyère (Fig. 9)

Retirer les boutons de réglage (1). Retirer l'écrou du presse-étoupe (9) et ôter la fausse rondelle.

Laisser le joint d'étanchéité (11) dans le boîtier.

Placer sur l'un des côtés du raccord double (10) le tuyau de commande PVC (12) long de 10 m et le faire sortir par l'arrière au travers du tuyau de protection de câble.

Passer le tuyau de commande (8) qui se trouve sur le bouton pneumatique par l'écrou du presse-étoupe (9).

Monter le tuyau d'air (16) sur le raccord (14) de la tuyère et le fixer à l'aide du collier de serrage (15).



Humecter le joint torique (17)

Introduire la tuyère (7) dans la pièce à sceller (13) jusqu'à ce que la plaque (6) touche la paroi du bassin. Positionnez la plaque (6) de façon à ce que les trous de fixation soient à la même hauteur les uns de autres, visser légèrement avec les vis M 8x100 (5). Apposez la cache (4) et vissez-le à l'aide des vis à tête cylindrique M 5x8 (3). Avec JUNO, vissez e façade avant à l'aide des vis à tête bombée M 5x6 (3). Fixez alors le cache (33) au moyen des rivets en matière plastique (34) (BAMBO seulement). Apposez ensuite les boutons de réglage (1).

Montage du tuyau d'aspiration d'air (Fig. 9)

Equiper l'extrémité du tuyau d'aspiration d'air de la soupape de retenue. Cheviller le support (19) à la paroi de telle manière que le bord supérieure de la soupape (18) se trouve au moins à 5 cm au-dessus du niveau max. de l'eau de bassin.

Introduire le raccord (20) de la soupape dans le tuyau.

Fixer le tuyau avec le collier de serrage (21).



Recommandation:

La soupape doit retenir le reflux qui apparaît lors de l'utilisation du tuyau de massage et de la buse pour le massage du dos, ou lors de la fermeture intentionnelle de la buse, et doit empêcher que de l'eau ne jaillisse du tuyau d'aspiration d'air. Une soupape est hermétiquement étanche tant que des cheveux ou autre dépôts ne s'y déposent pas.

Monter la soupape impérativement au-dessus du niveau de l'eau.

Kürzen Sie die Luftsaugschläuche, wenn diese länger sind, als Sie sie benötigen.
Je kürzer der Luftsaugschlauch, desto geringer ist sein Widerstand und umso höher ist der Luftdurchsatz.

Anschluss Steuerkasten (Bild 9)

Der Steuerkasten (23) sollte entweder in einem trockenen Umgang oder in einem angrenzenden Raum untergebracht werden.
Der Anschluss ist sorgfältig nach DIN VDE 0100 Teil 702 auszuführen.
Der Anschluss an das Netz erfolgt durch eine 5 G 2,5 mm² (3N ~ PE 400 V) oder durch 4 G 2,5 mm² (3 ~ PE 230V) Leitung.
In diese Zuleitung ist sowohl ein Hauptschalter, mit dem das Gerät allpolig vom Netz getrennt werden kann, als auch in FI-Schalter vorzusehen (siehe Hinweis „An den Elektroinstallateur“).
Stecken Sie den 10 m langen PVC-Schlauch (12), der vom Düsenmantelgehäuse kommt, auf den freien Nippel des T-Verbindungsstückes (22) außerhalb des Steuerkastens (23).

Shorten the air inlet tube if it is longer as necessary.
The shorter the tube, the lesser the resistance and the higher the volume of air flow.

Mounting the control panel (Fig. 9)

The control panel (23) must not be installed in a chamber.
It should be accommodated either in a dry walkway behind the pool wall or in an adjacent room.
The connection must be effected carefully in accordance with EN 60335-2-41.
Connection to the power supply is effected by means of a 5 x 2,5 mm² (3N PE 400V) cable or a 4 x 2,5 mm² (3 PE 230 V) cable.
Both a power switch, with which the unit can be isolated from the power supply on all poles, and an earth leakage circuit breaker (R.C.C.B.) should be provided in this cable (see: "Information for the Electrician").
Plug the 10 m length of the PVC tube (12) coming from the wall niche, onto the free nipple of the "T" connector (22) outside the control panel (23).

Accorciare i tubi flessibili d'aspirazione d'aria in caso che questi sono più lunghi del necessario. Il più corto il tubo flessibile è, il meno alto è la sua resistenza ed il più alto è la portata d'aria.

Connessione custodia di comando (Fig. 9)

La custodia di comando (23) deve essere installata in luogo asciutto oppure in una stanza in vicinanza.
L'attacco deve essere effettuato accuratamente secondo DIN VDE 0100, parte 702. L'attacco alla rete sarà effettuato tramite condotto 5 G 2,5 mm² (3N ~ PE 400V) oppure 4 G 2,5 mm² (3 ~ PE 230V).
Bisogna prevedere in questo condotto sia un interruttore principale con il quale si può separare la macchina con tutti i poli della rete sia un interruttore FI (vedi foglio d'avvertenza „Per il elettricista“).
Inserire il tubo flessibile in PVC (12), il quale viene della custodia involucro d'ugello, sul raccordo libero del giunto-T (22) all'esterno della custodia di comando (23).

Si le tuyau d'aspiration d'air est trop long, il faut le couper jusqu'à ce qu'il ait la longueur nécessaire. Plus le tuyau d'aspiration d'air est court, plus la résistance à l'aspiration est faible, vous gagnez ainsi un plus grand débit d'air.

Raccordement du coffret électrique (Fig. 9)

Le coffret électrique (23) ne doit pas être implanté dans un lieu humide. Il est à placer soit dans un endroit sec soit dans une pièce avoisinante. Effectuez le raccordement en respectant les normes en vigueur, notamment les normes DIN VDE 0100 partie 702 et les normes C 15.100. Le raccordement au réseau s'effectue par un câble 5 G 2,5 mm² (3 N PE 40 V), par un câble 4 G 2,5 mm² (3 N PE 230 V), ou par un câble 3 G 2,5 mm² (230 V monophasé). A cette conduite d'alimentation sera prévu un interrupteur central, avec lequel l'appareil peut être coupé du secteur, ainsi qu'un interrupteur différentiel de 30 mA. (voir page „A l'attention de l'électricien“).
Fixez le tuyau en PVC (12) long de 10 m, qui provient du boîtier de la pièce à sceller, sur le raccord libre du raccordement en T (22) qui se trouve en dehors du coffret électrique (23). Coupez ce tube au plus court nécessaire.

Montage Pumpe, Saug- und Druckschlauch mit PVC-Fittings

Setzen Sie die Pumpe entweder mit einem Schwingmetall (Stossdämpfer) auf die Konsole oder, wenn Sie einen Sockel betonieren möchten, unterbauen Sie diesen entsprechend.
Kleben Sie mit „TANGIT“ den Saug- und Druckschlauch in die Übergangsmuffe des Rohbauteils.
Nach dem Kleben sollten sich die Kugelhähne öffnen und schließen lassen siehe Bild 9.

Installing the pump, suction and pressure hoses with PVC-fittings

If the pump is to be installed on a console/mounting bracket, supplied as an optional extra, it should be fitted to the pool wall beforehand with concrete wall fixings. The pump should be secured with anti-vibration mountings. Alternatively, the pump should be secured with appropriate fixings on a concrete plinth. Stick the suction - and pressure hose with „TANGIT“ into the transition joint of the wallfitting. After the splicing, the ball-valves should be open and closed like picture 9.

Montaggio della pompa, del tubo flessibile d'aspirazione e di pressione con armature in PVC

Posare la pompa o con uno smorzatore (ammortizzatore) sul appoggio, o se volete cementare un appoggio, bisogna sostenerlo adeguato. Attaccate con „TANGIT“ il tubo flessibile d'aspirazione e di pressione nel manico di passaggio del pezzo greggio. Dopo la giunzione, le valvole a pallottola possono essere aperte e chiuse, vedi Fig. 9.

Montage de la pompe ,tuyoux d'aspiration en PVC

Monter la pompe soit avec les amortisseurs sur la support .
Colée les tuyoux d'aspiration et refulement avec Tangit dans la sortie de la pièce à sceller. Après le collage vérifier si la valve s'ouvre et se ferme.
Important.
Avant l'ancollage vérifier la position de tuyoux est correcte, voir figure 9.
Le coffret électrique doit se trouver ou dessus de niveau de l'eau.



Wichtig: Achten Sie darauf, daß der Saug- und Druckschlauch richtig verklebt wird.



Important: be careful if you stuck together suction - and pressure hose correctly.



Importante: Fare attenzione che il tubo flessibile d'aspirazione e di pressione viene incollato correttamente.



Ne pas oublier de placer le joint plat entre le carter de pompe et le raccord du tuyau.



Vergessen Sie nicht die Dichtung zwischen Schlauchnippel und Pumpenstutzen einzulegen.



Do not forget to insert the gasket between the hose nipple and the pump nipple.



Non dimenticare di inserire la guarnizione tra raccordo del tubo e bocchettone della pompa.



Ne pas oublier de placer le joint plat entre le carter de pompe et le raccord du tuyau.

Schrauben Sie die Pumpe fest, bzw. setzen Sie die Steinschrauben.

Tighten the pump base with fixing bolts or anti-vibration mountings.

Avvitare la pompa, risp. posare i grigionieri per fondazioni .

Après cela seulement, visser la pompe sur les vis filetées de scellement à queue de carpe.

Wichtiger Hinweis:

Die Pumpe wird in dem Beckenumgang aufgestellt.
Der Aufstellungsraum muß trocken, belüftet und durch einen ausreichend dimensionierten Bodenablauf gegen Überflutung geschützt sein.

Important note:

The pump is installed in the walkway behind the pool wall.
The installation environment must be dry and must be protected by a suitably sized floor drain to prevent flooding.

Avviso particolare:

La pompa viene solitamente installata sul perimetro della vasca.
Il luogo d'installazione deve essere asciutto ed aerato e deve essere protetto dall'inondazione per mezzo di uno scarico nel fondo sufficientemente dimensionato.

Recommandation importante:

La pompe est à monter dans le pourtour du bassin. Le lieu d'implantation doit être sec et protégé contre les inondations par un écoulement de dimension suffisante dans le sol. Le couvercle du local doit seulement s'ouvrir à l'aide d'une clé spéciale ou d'un outil.


Einbau in Betonbecken
mit PVC Fitting

Installation in concrete pool with
PVC fittings


Installazione in vasca di
calcestruzzo con armature in
PVC

Montage dans piscines béton
avec PVC

10



11



4 INBETRIEBNAHME

Angaben für den Benutzer der Anlage

4.1 Vor der Inbetriebnahme

Die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung müssen vor dem Aufstellen und der Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

4.2 Erstinbetriebnahme der Anlage

Vor jeder Inbetriebnahme sind die örtlichen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise einzuhalten. Ist das Gerät komplett montiert und elektrisch angeschlossen, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.



Bevor Sie die uwe JetStream Anlage in Betrieb nehmen drehen Sie den Motor am Lüfterrad von Hand mehrmals durch

Hinweise an den Betreiber:
Keine mangelhafte Anlage in Betrieb nehmen.
Sicherheitshinweise deutlich sichtbar anbringen. Gebrauchsanweisung beibehalten.
Wassertemperatur bis max. 35°C.

4.3 Start



Zum Schwenken der Strahldüse Pumpe abschalten.

Wenn Sie den Pneumatik-Schalter (1) drücken, wird die Anlage EIN bzw. AUS geschaltet. Bei Verwendung eines wassergeschützten Lichttasters, der bauseits zu stellen ist, können Sie das Pumpenaggregat auch von einem anderen Ort aus schalten. Die Strahldüse (2) ist in einem Winkelbereich von ca. 30° allseitig schwenkbar. Schalten Sie vor dem Schwenken der Düse die Anlage unbedingt aus.

4 OPERATION

Information for the user of the unit

4.1 Before starting

Safety precautions and operating instructions must be carefully read and observed before setting up and operating.

4.2. First time operation

Before operating, local safety requirements must be met and safety precautions must be observed.
Before operating the unit for the first time, rotate the pump by hand several times at the ventilating fan in the direction shown.



Before operating the unit for the first time, rotate the pump by hand several times at the ventilating fan in the direction shown.

Display the Safety Instructions in a clearly visible manner.
Keep the Operating Instructions available.
The water temperature must not exceed 35°C.

4.3 Starting the unit



Before swivelling the nozzle, switch off the pump.

When you press the pneumatic button (1), this switches the unit ON or OFF. When using a separate waterproof switch for remote control the unit can also be operated from outside the pool. The nozzle (2) can be swivelled in any direction within a cone of about 30°. Before swivelling the nozzle, you must definitely switch the unit off.

4 ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO E L'USO

Istruzioni per l'utente

4.1 Prima della messa in funzione

Prima dell'installazione e della messa in funzione è obbligatorio leggere ed osservare le istruzioni per la sicurezza ed il manuale di istruzioni. Rispettare sempre le norme della società uwe o dell'Istituto competente.

4.2 Prima messa in funzione dell'apparecchio

Prima di ogni messa in funzione, verificare la conformità con tutte le norme per la sicurezza e le istruzioni per la sicurezza.
Se l'apparecchiatura è montata e collegata correttamente alla rete elettrica è possibile mettere in funzione.



Prima di dare corrente per la prima volta alla uwe JetStream provare a far girare a mano il motore dal lato ventola per verificare che non sia bloccato

Indicazioni per il gestore: non avviare impianti difettosi o manomessi. Esporre i manufatti in maniera virilmente chiara le indicazioni di sicurezza. Non gettare le istruzioni di uso e manutenzione.
Temperatura massima ammessa dell'acqua 35°C.

4.3. Avviamento



Per ruotare l'ugello del getto, fermare la pompa.

Quando premete l'interruttore pneumatico (1), l'impianto viene MESSO IN FUNZIONE o, rispettivamente FERMATO. Usando un tasto luminoso subacqueo in cantiere è possibile di comandare la pompa da un altro luogo nelle vicinanze del motore.
L'ugello del getto (2) si può ruotare in tutte le direzioni in un campo angolare di circa 30 gradi. Prima di orientare l'ugello, è assolutamente necessario fermare l'impianto.

4 MISE EN SERVICE

Informations destinées à l'utilisateur

4.1 Avant la mise en service

Les instructions de sécurité et le mode d'emploi doivent être lus attentivement avant l'installation et la mise en service de l'appareil.

4.2 Première mise en service de l'appareil

Il est impératif d'observer les prescriptions locales de sécurité ainsi que les instructions de sécurité avant chaque mise en service de l'appareil. Une fois l'appareil monté complètement, le corps de la pompe remplie d'eau pour l'amorçage et branchements au circuit électrique réalisés, l'appareil peut être mis en service.



Remarques à l'attention de l'exploitant. Ne pas mettre en service une installation défectueuse.

Ne pas mettre en service une installation défectueuse.
Placer les instructions de sécurité bien en vue.
Tenir le mode d'emploi à disposition.
La température de l'eau ne doit pas dépasser 35°C.

4.3 Mise en marche



Arrêter la pompe avant de faire pivoter la buse de sortie d'eau.

Pressez le commutateur pneumatique (1) pour mettre en marche ou arrêter l'installation.
L'appareil peut être miné d'un deuxième contacteur à placer hors de la piscine pour la commande à distance.
La buse (2) peut être pivotée dans un angle d'environ 30 degrés dans toutes les directions.
Lors du réglage de la buse arrêter la pompe impérativement.

4.4 Strahlstärke



Achtung: Der Düsenstrahl hat eine erhebliche Energie. Strahlstärke unbedingt regeln!

Sie vermindern die Strahlstärke durch Drehung des Strahlstärke-Reglers (3) nach rechts. Selbst bei kleinster Einstellung wird noch eine Restwassermenge gefördert; dies bewahrt die Pumpe vor Schaden.

4.5 Luftperlbad

Durch Zuschaltung von Luft können Sie ein Luftperlbad erzeugen. Das Wasser wird dabei mit Sauerstoff angereichert und dadurch wird der Strahl weicher. Drehen Sie dazu am Regulierknopf für Luftperlbad (4). Der Regler lässt sich endlos "auf und zu" drehen.

4.6 Massage



Achtung!

Drosseln Sie vor dem Massieren unbedingt den Strahl Druck.

Nicht den vollen Massagestrahl gegen die Weichteile des Körpers richten.

Zur grossflächigen Massage Strahlstärke auf halbe Stärke drosseln.

Zum Aufsetzen und Abnehmen des Massageschlauches Pumpe abschalten.

Halten Sie zur Punktmassage die Düse des Massageschlauches unter Wasser fest in der Hand.

Führen Sie die Düse des Massageschlauches mit Abstand über die gewünschte Stelle.

Massageschlauch



Wenn Sie den Massageschlauch aufsetzen oder abnehmen möchten, schalten Sie vorher die JetStream Anlage aus.

Stecken Sie den Massageschlauch auf die Strahldüse (2), und drehen Sie diesen um ca. 120° nach rechts. Zum Abnehmen drehen Sie den Massageschlauch um ca. 120° nach links und ziehen diesen ab.

4.4 Strength of the jet



Warning: The JetStream has considerable energy, therefore reduce the setting!

The strength of the jet is reduced by turning the regulating knob (3) clockwise.

Note that a small flow will always occur thus preventing damage to the pump.

4.5 Air inlet control

A feature of the JetStream is the aeration device.

This enriches the water with oxygen and makes it appear softer.

Turn the regulating knob (4) to increase the amount of air induced.

4.6 Massage



Warning!

Before massage, you must definitely reduce the jet pressure.

Do not utilize full thrust against soft parts of the body.

For large-area massage, reduce the strength to half thrust.

In order to attach and detach the massage fitting switch off the pump.

For point massage, hold the nozzle of the massage hose firmly in your hand under water.

Guide the nozzle of the massage hose over the required places but at some distance from them.

Massage hose



When you wish to put the massage hose on or take it off, you must first switch off the JetStream unit.

Put the massage hose (2) onto the left nozzle for example and turn it 120° to the right.

To take the massage hose off, turn it 120° to the left and pull it off.

4.4 Potenza del getto



Attenzione! Il getto prodotto dall'ugello ha un' energia considerevole. E' assolutamente necessario regolare la potenza del getto!

Ruotando verso destra il regolatore di getto (3), si diminuisce la forza del getto. Anche in caso di regolazione la più bassa una quantità residuale d'acqua sarà trasportata, per proteggere la pompa contro eventuali danni.

4.5 Bagno effervescente

Alimentando l'aria (Bottone di regolazione bagno effervescente 4), si ottiene il bagno effervescente. Mescolando con l'aria il getto dell'acqua, questa si arricchisce di ossigeno, ed il getto diventa più soffice. L'afflusso di aria aumenta girando a sinistra la manopola (Bottone di regolazione bagno effervescente 4).

4.6 Massaggio



Attenzione!

Prima di massaggiare è assolutamente necessario ridurre la pressione del getto.

Non dirigere il getto del massaggio a tutta forza contro le parti molli del corpo.

Per il massaggio su grandi superfici, ridurre la potenza del getto a metà.

Per mettere e rimuovere il tubo flessibile del massaggio, fermare la pompa.

Per il massaggio su punti, tenete saldamente sott'acqua l'ugello del tubo flessibile di massaggio. Guidate l'ugello del tubo di massaggio sulla zona desiderata ad una certa distanza.

Tubo flessibile di massaggio



Se volete mettere oppure togliere il tubo di massaggio, fermate in precedenza l'impianto JetStream.

Inserite il tubo flessibile di massaggio sull'ugello del getto (2) e girate questo per 120° a destra.

Per ritirare, girate il tubo flessibile di massaggio per 120° a sinistra e toglietelo.

4.4 Puissance du jet



Attention! Le jet de la buse produit une énergie considérable. Régler impérativement la puissance du jet!

Vous pouvez réduire la puissance du jet en tournant à la droite le bouton de réglage (3).

4.5 Production de bulles d'air

Un dispositif spécial adapté au JetStream produit les bulles d'air.

Ceci enrichit l'eau en oxygène.

En tournant le bouton (4) de réglage de débit d'air on diminue la quantité d'air entraîné.

4.6 Massage



Attention!

Réduire impérativement la pression du jet avant tout massage.

Ne pas diriger le jet de massage dans toute sa puissance sur les parties sensibles du corps.

Réduire de moitié la puissance du jet pour tout massage grande surface.

Arrêter la pompe avant de fixer ou de retirer le tuyau de massage.

Pour un massage localisé, veiller à maintenir la buse du tuyau de massage bien en main sous l'eau.

Positionner la buse du tuyau de massage à une certaine distance de l'endroit souhaité.

Tuyau de massage



Si vous désirez fixer ou retirer le tuyau de massage, arrêtez la pompe JetStream auparavant.

Lorsque la pompe a été arrêtée, le tuyau de massage est encliqueté sur la tête de la buse (2), en verrouillant la baionnette vers la droite à 120°. Pour enlever le tuyau de massage, déverrouillez la baionnette vers la gauche à 120°. Enlever alors le tuyau de la buse.

Punktmassage

Für die gezielte Massage von bestimmten Körper- und Muskelpartien verwenden Sie den Massageschlauch mit der kleinen Düse. Dabei halten Sie die Schlauchdüse unter Wasser fest in der Hand und führen die Düse mit Abstand zur gewünschten Stelle.

Rückenmassage

Den Rücken mittels Massageschlauch ohne fremde Hilfe zu massieren ist sehr umständlich. Verwenden Sie deshalb die Spezialdüse für Rückenmassage, die Sie in gleicher Weise wie den Massageschlauch auf die Strahldüse stecken. Stellen Sie sich mit dem Rücken zur Düse, und halten Sie sich beim Massieren an den Haltegriffen fest. Die Massage wird um so kräftiger, je kürzer der Abstand zwischen Düse und Rücken ist.

Grossflächige Massage

Stellen Sie sich einfach direkt vor die Strahldüse, nachdem Sie den Strahl auf halbe Stärke gedrosselt haben. Durch den breiten Druckstrahl werden die Haut, das Gewebe darunter und die Muskulatur kräftig durchmassiert. Das fördert die Durchblutung, lockert und entspannt.

4.7 Gegenstromschwimmen

Stellen Sie die JetStream auf volle Strahlstärke ein. Wählen Sie die Strahlrichtung so, dass die Wasserschicht unmittelbar unter der Oberfläche in heftige Strömung versetzt wird, ohne dass sich am Wasserspiegel ein allzu starkes Sprudeln zeigt.

4.8 Überwintern

Ist die Anlage in ein frostgefährdetes Becken eingebaut, muss der Wasserspiegel bis zur Unterkante der Frontplatte abgesenkt werden. Schliessen Sie den saugseitigen Schieber und danach drehen Sie die an der Unterseite der Pumpe befindliche Ablassschraube aus.



Nach vollständigen Entleeren die Ablassschraube nicht wieder einsetzen

Zur Wiederinbetriebnahme Ablassschraube wieder eindrehen, Schieber öffnen und das Becken füllen. Pumpe vor dem Einschalten von Hand am Lüfterflügel des Motors in der angezeigten Drehrichtung einige Male durchdrehen.

Spot massage

For specific massage of particular parts of the body and muscles, use the massage hose with the little nozzle. When doing so, hold the nozzle of the hose firmly in your hand under water, and guide the nozzle over the required place but at some distance from it.

Back massage

Massaging the back by means of the massage hose without the assistance of another person is very difficult. Therefore, use the special nozzle for back massage; you attach this to the jet nozzle in the same way as you attach the massage hose. Position yourself with your back to the nozzle. The shorter the distance between the nozzle and your back, the stronger the massage.

Surface massage

Reduce the jet to half strength. Simply position yourself directly in front of the nozzle. The broad pressure-jet powerfully massages your skin, the tissue beneath it, and your muscles. This promotes the circulation of the blood, loosens you up and relaxes you.

4.7 Swimming against the Current

Select maximum flow and the jet direction so that the layer of water just under the surface is made to flow strongly, without excessive effervescence being visible on the water surface.

4.8 Winterization

If the unit is installed in a pool where there is a danger of frost, the water level has to be reduced to the lowest point of the front plate. Close the valve on the suction side, then unscrew the discharging screw at the underside of the pump.



Do not screw the discharging screw in again after having emptied the pump

Before putting into operation again, screw in the discharging screw, open valves and fill the pool. Before switching on, rotate the pump by hand several times at the ventilating fan in the direction shown.

Massaggio su punti

Per il massaggio mirato su determinate regioni corporali e muscolari, utilizzate il tubo flessibile di massaggio. Nel farlo, tenete saldamente in mano sott'acqua l'ugello del tubo flessibile e guidate l'ugello, mantenendo una distanza dalla zona desiderata.

Massaggio del dorso

Massaggiare il dorso mediante il tubo flessibile di massaggio senza l'aiuto di un altro è molto complicato. Utilizzate quindi l'ugello speciale per il massaggio del dorso (accessorio speciale non compreso nella fornitura), che inserite allo stesso modo come il tubo flessibile di massaggio sull'ugello di massaggio. Posizionatevi con il dorso verso l'ugello. Il massaggio sarà tanto più forte, quanto minore è la distanza tra l'ugello ed il dorso.

Massaggio su ampie superfici

Riducete a metà la potenza del getto. Mettetevi semplicemente davanti all'ugello del getto. Mediante il largo getto in pressione, la pelle, i tessuti sotto la pelle stessa e la muscolatura vengono massaggiati profondamente con forza. Ciò favorisce la circolazione, distende e rilassa.

4.7 Nuotare controcorrente

Scegliete la direzione del getto in modo da provocare una violenta corrente nello strato di acqua immediatamente sotto la superficie, senza che sulla superficie dell'acqua si manifesti un zampillare eccessivo.

4.8 Istruzioni per l'inverno

Se l'impianto è installato in una vasca con possibilità di gelo, il livello dell'acqua deve essere portato fino al bordo inferiore della piastra frontale. Chiudere la valvola dell'aspirazione dopo aprire al lato inferiore della pompa la vite di scarico.



Avvitare nuovamente la vite di scarico dopo lo svuotamento completo

Per la rimessa in funzione avvitare la vite di scarico, aprire la valvola e riempire la vasca. Girare a mano la pompa alla ventola del motore alcune volte in direzione indicata.

Massage localisé

Pour un massage localisé de certaines parties du corps ou certains muscles, utilisez le tuyau de massage. Maintenez à cet effet la buse du tuyau bien en main sous l'eau et positionnez la buse à une certaine distance de l'endroit souhaité.

Massage dorsal

Vouloir se masser le dos avec le tuyau de massage peut être très compliqué sans l'aide d'une tierce personne. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser à cet effet la buse spécialement conçue pour les massages dorsaux. Elle se fixe comme le tuyau de massage sur la buse du jet. Placez-vous le dos face à la buse. Plus la distance entre la buse et le dos sera réduite, plus le massage sera intensif.

Massage grande surface

Réduisez la puissance du jet de moitié. Positionnez-vous directement devant la buse de sortie d'eau. L'étendue du jet permet de masser la peau, le tissu et la musculature avec vigueur. Cela favorise la circulation du sang, assouplit et décontracte.

4.7 Nage à contre-courant

Réglez la direction du jet de telle manière à ce que la couche d'eau située directement sous la surface soit prise dans un courant fort, sans que la surface de l'eau montre un bouillonnement trop intense.

4.8 Hivernage

Si le JetStream risque les effets du gel, il est conseillé de descendre le niveau d'eau de la piscine juste en dessous l'aspiration. Ouvrez les deux vannes et enlevez l'écrou de vidange à la partie basse de la pompe.



Ne pas remettre l'écrou après la vidange

Remise en service: Révisser l'écrou en partie basse de la pompe. Laisser les vannes ouvertes et remonter le niveau du bassin. Faites tourner la pompe à la main par un tournevis dans les ailettes du ventilateur afin de la „dégommer“ éventuellement. Mettre en route électriquement ensuite.

5 WARTUNG



Gerät vom Netz trennen!

Das Gerät immer nur in einwandfreiem Zustand betreiben.

Auf regelmässige Wartung und Überprüfung der technischen Einrichtungen achten.

Bei Reparatur- bzw. Wiederinbetriebnahme sind zusätzliche Massnahmen, wie Abschränkung gegen den Zutritt Unbefugter unbedingt notwendig.

Es dürfen nur autorisierte Personen an dem Gerät arbeiten.

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicherheit an dem Gerät beeinträchtigt.

Beziehen Sie immer nur Original-Ersatzteile über Ihren Händler oder die Fa. uwe.

5 SERVICE



Disconnect unit from the mains!

Operate the unit only in perfect condition.

Take care to have it regularly checked and serviced.

When repairing or bringing into operation again, ensure that tampering has not occurred.

The unit is only to be serviced by authorized persons.

Do not conduct any work which might have impair on the safety of the unit.

Only buy original spares from your dealer or uwe.

5 MANUTENZIONE



Separare l'apparecchio della rete!

Operare l'apparecchio solamente in condizione perfetta.

Fare attenzione ad una manutenzione e ad un controllo regolare dell'attrezzatura tecnica.

In caso di lavori di riparazione risp. rimessa in servizio bisogna necessariamente prendere dei provvedimenti supplementare, come per esempio l'installazione di uno sbarramento per evitare un accesso di non addetti.

Solamente le persone autorizzate hanno il diritto di lavorare alla macchina.

Qualsiasi modo di lavorazione influenzando la sicurezza della macchina deve essere omissio.

Fornirsi solamente dei pezzi di ricambio originale tramite il Vostro commerciante o della ditta uwe.

5 SERVICE



Déconnecter l'appareil du secteur!

L'appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état.


Veiller à ce que la maintenance et la vérification des installations techniques soient effectuées régulièrement.

En cas de réparation ou de remise en service, il est impératif de prendre certaines mesures supplémentaires, comme par exemple l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées.

Seuls les personnes autorisées à cet effet ont le droit d'effectuer des travaux sur l'appareil.

Toute opération préjudiciable à la sécurité de l'appareil doit être évitée.

Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine distribuées par votre revendeur ou la société uwe.



5.1 Wechsel der LED -Beleuchtungseinheit (Bild 12)



Gerät vom Netz trennen!

Schrauben Sie die Verstellgriffe (1) ab. Entfernen Sie die grosse Abdeckhaube (2). Drehen Sie dazu die Zylinderschrauben (3) M 5x8 heraus. Die beiden Beleuchtungseinheiten (8) sind jetzt zugänglich. Entfernen Sie die beiden Schrauben (4) M 6x60. Die Beleuchtungseinheit liegt jetzt frei. Lösen Sie mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug (5) die Druckschraube (6) in den beiden Lampengehäusen (7) leicht an.



Druckschrauben nur leicht lösen, nicht ausschrauben.

5.1 Changing the LED-illumination unit (Fig. 12)



Disconnect unit from the mains!

Pull off the regulating knobs (1). Unscrew the cylinder screws (3) M 5x8 to remove the big cover (2). The two illumination unit (8) are now accessible. Remove the two M6x60 screws (4). The illumination unit is now free. By means of the special tool supplied (5), slightly slacken the cable gripper (6) in the two lamp housings (7).



The cable grippers should only be slackened slightly-do not unscrew them completely.

5.1 Cambio dell'LED-elemento d'illuminazione (Fig. 12)



Separare l'apparecchio della rete!

Ritirare le maniglie di regolazione (1). Rimuovere la calotta di copertura grande (2), svitando le vite a testa cilindrica (3) M 5x8. Adesso gli due elementi d'illuminazione (8) sono accessibili. Rimuovere le due vite M 6x60 (4). Adesso il elemento d'illuminazione (8) è liberamente. Svitare facilmente la vite di pressione (6) nelle due custodie lampada (7) con l'attrezzo speciale qui allegato (5).



Svitare solo facilmente le vite di pressione, non svitare completamente.

5.1 Remplacement des unités d'éclairage (Fig. 12)



Déconnecter l'appareil du secteur!

Retirer les boutons de réglage (1). Retirer le grand cache (2). Dévisser à cet effet les vis à tête cylindrique (3) M 5x8. Les deux unités d'éclairage situées sur les côtés sont alors accessibles. Retirez uniquement des deux vis M 6x60 (4). L'unité d'éclairage est à présent découverte. Desserez légèrement, à l'aide de l'outil spécial joint à l'appareil (5), la vis de serrage du presse-étoupe (6) des deux boîtiers des lampes (7).



Desserez seulement légèrement les vis, ne les dévissez pas complètement.

Ziehen Sie die defekte Beleuchtungseinheit (8) mit dem Kabel (9) heraus. Nehmen Sie die neue Beleuchtungseinheit (8) und fädeln deren 8 m langes Kabel (9) durch die Druckschraube (6). Ziehen Sie dieses Kabel soweit durch die Druckschraube, bis noch ca. 80 cm zwischen Beleuchtungseinheit und Druckschraube sind. Ziehen Sie dann mit dem Spezialwerkzeug (5) die Druckschraube wieder an. Wickeln Sie dieses 80 cm lange Kabel kreisförmig entlang der Lampengehäuseinnenwand (7) und schrauben Sie die Beleuchtungseinheit (8) mit den Schrauben M 6x60 (4) fest. Montieren Sie die Beleuchtungseinheit und die Abdeckhaube in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Pull out the defective lighting unit (8) with its cable(9). Take the new lighting unit (8) and thread the 8m cable (9) through the cable gripper (6). Pull this cable through the cable gripper far enough so that there is still about 80 cm between the illumination unit and the cable gripper. Then tighten the cable gripper again by means of the special tool. Coil this 80 cm length of cable circularly along the interior wall of the lamp housing (7) and screw the illumination unit (8) in place with the screws M 6x60 (4). Mount the illumination units and the big cover in the reverse sequence.

Estrarre l'elemento illuminante [lampadina] (8) guasta con il cavo(9). Inserire il nuovo elemento illuminante [lampadina] (8) ed infilare il suo cavo (9) attraverso il passacavo (6) stringendolo successivamente. Tirare questo cavo attraverso la vite di pressione che restano 80 cm entro elemento d'illuminazione e vite di pressione. Avvitare la vite di pressione con il attrezzo speciale. Avvolgere il cavo di 80 cm circolare lungo la custodia interna della lampada (7) ed avvitare il elemento d'illuminazione (8) con le vite M 6x60 (4). Rimontaggio del elemento d'illuminazione e del copertura grande in ordine inverso.

Sortir l'unité d'éclairage (8) défectueuse avec le câble (9) Prendre la nouvelle unité d'éclairage (8) et enfiler le câble (9) de 8m par la vis de serrage/presse-étoupe (6). Tirez ce câble jusqu'à ce qu'il reste environ 80 cm entre l'unité d'éclairage et la vis de serrage. Resserrer alors la vis de serrage à l'aide de l'outil spécial. Enroulez ce câble long de 80 cm de façon circulaire le long de la paroi intérieure du boîtier de la lampe (7) et fixez l'unité d'éclairage (8) avec des vis M 6x60 (4). Renouvelez l'opération pour la seconde unité d'éclairage.

6 MONTAGE DER HALTEGRIFFE

6 FITTING INSTRUCTIONS FOR HANDGRIPS

6 MONTAGGIO DELLE MANIGLIE

6 CONSEILS POUR MONTAGE DES POIGNÉES DE SOUTIEN

Montage (Bild 13, 14 und Bild 15)

- 1 Obere Halteseildackel wie vermaßt verschrauben.
- 2 Untere Halteseildackel leicht nach unten ziehen, so dass sich das Halteseil gerade richtet.
- 3 Schraubenlöcher abbohren und Deckel verschrauben.

Mounting (Fig. 13, 14 and Fig. 15)

- 1 Fix upper end cap to pool wall as shown.
- 2 Pull down lower cap to straighten rope.
- 3 Drill holes for lower cap and screw into position.

Montaggio (Fig.13, 14 e Fig. 15)

- 1 Avvitare i coperchi superiori di braccio come misurato.
- 2 Tirare in basso facilmente i coperchi inferiori di braccio, in modo che il braccio sia dritto.
- 3 Bucare i forati delle vite ed avvitare il coperchio.


Montage (Fig. 13, 14 en Fig. 15) Béton

Monter d'abord le capot de fixation supérieur à l'aide des chevilles scellées et des vis TF (si bassin avec liner ne pas oublier le joint caoutchouc).

Bassin préfabriqué


Pour le perçage des 5 trous: s'aider soit du croquis ci - contre soit des joints de fixation. Après perçage monter d'abord: plaques et con treplaques sans omettre les deux joints. Monter enfin les poignées, les capots de fixation supérieur en premier.

13



Abmessungen in mm / dimensions in mm
mesures en mm / quotazioni in mm

14




Abmessungen in mm / dimensions in mm
mesures en mm / quotazioni in mm

15

gestrichelte Schrauben werden nur für Fertigbecken benötigt / broken screw are only needed for prefab. Pools
Le vite tratteggiate servono solo per la vasca prefabbricata
les vis en pointillés ne sont nécessaires que piscine préfabriquées

Halteseildeckel / end cap
Coperchio del braccio
capot de fixation des poignées

Düse / nozzle / ugello / buse



Die Haltegriffe sind symmetrisch, sie können untereinander vertauscht werden
hand grips are identical and can be interchanged
Le maniglie sono simmetriche, possono essere cambiate reciprocamente
les poignées de soutien sont symétriques et peuvent être interchangées

Abmessungen in mm / dimensions in mm
mesures en mm / quotazioni in mm

Montage der Haltegriffe in Edelstahl (Bild 15)

Fitting instructions for handgrips in stainless steel (Fig. 15)

Montaggio delle maniglie acciaio inossidabile (Fig. 15)

Conseils pour montage des poignées de soutien e acier spécial (Fig. 15)

Montage in Betonbecken mit Putz oder Fliesenauskleidung (Bild 16)

Fitting in concrete shuttered pools (Fig. 16)

Montaggio nella vasca di calcestruzzo con rivestimento di intonaco oppure piastrelle (Fig. 16)

Piscines béton avec carrelage ou peinture (Fig. 16)

Montage in Stahl- Alu- oder Polyesterbecken mit und ohne Hintermauerung bzw. Hinterbeton (Bild 17)

Fitting in steel, aluminium or polyester pools (Fig. 17)

Montaggio in una vasca di acciaio, alluminio oppure poliestere con e senza essere murato o cementato (Fig. 17)

Piscines d' acier aluminium ou polyester, sans ou avec un support de maçonnerie (Fig. 17)

16


Halteseildeckel / end cap
Coperchio del braccio
capot de fixation des poignées

50
Ø 8

Dichtung / gasket / guarnizione in gomma / joint

Dübel / wall plug / Caviglia / chevilles

Senkholzschraube / fixing screw
Vite testa svasata per legno / vis a bois T.F.



Abmessungen in mm / dimensions in mm
mesures en mm / quotazioni in mm

17


Beckenwand
pool wall
parete
paroi

Dichtung
gasket
guarnizione in gomma
joint

Senkschraube M 6 x 25
screw M 6 x 25
viti M 6 x 25
vis T.F. M 6 x 25

Spannplatte
clamping plate
Piastra di tensione
centre de plaque de fixation

Befestigungsplatte
back plate
Piastra di fissaggio
plaque de fixation



Abmessungen in mm / dimensions in mm
mesures en mm / quotazioni in mm

7 AN DEN ELEKTRO- INSTALLATEUR

7.1 Hinweise zum Anschluss der stationären Schwimmbeckenpumpe JetStream BAMBO/JUNO (unbeleuchtete und beleuchtete Ausführung) für Drehstrom 3N ~ 400 V 50 Hz und Einphasenmotor 1N ~ 230 V.

Es geht um Ihre Sicherheit!



Führen Sie deshalb die Anschlussarbeiten sorgsam nach den Bestimmungen DIN VDE 0100 Teil 702 aus. Halten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und die Anforderungen der Normgeber ein.

Alle Arbeiten an den stationären Schwimmbeckenpumpen dürfen nur durch von der Fa. uwe autorisierten Firmen oder durch geschulte Elektrofachkräfte durchgeführt werden. Die DIN VDE und zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften sind bei Arbeiten mit Spannung zu beachten.



Wichtige Hinweise!

1 Anschluss an die Hausinstallation

Für den Netzanschluss zum Steuerkasten und Motor sind bei 3N ~ 400 V 50 Hz (Drehstrom) ein Leitungsquerschnitt von mindestens 5 G 2,5 qmm Cu erforderlich (Leitungslänge beachten). Zur Netztrennung muss ein bauseitiger Hauptschalter mit 3 mm Kontaktöffnung vorgesehen werden.

2 Schutzmassnahmen

Das Aggregat ist gegen zu hohe Berührungsspannung durch Schutzerdung DIN VDE 0100 Teil 702, sowie durch Vorschaltung eines Fehlerstrom-Schutzschalters FI ≤ 30 mA zu sichern.

3 Absicherung

Bei 400 V: Schmelzsicherungen 16 A (träge) oder 16 A K-Sicherungsautomaten. Leitungslänge bzw. Spannungsabfall beachten.

Bei 230 V: Schmelzsicherungen 20 A (träge) oder 20 A K-Sicherungsautomaten. Leitungslänge bzw. Spannungsabfall beachten.

4 Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme des Pumpenaggregats beträgt maximal bei einer Nennspannung von 3N ~ 400 V 50 Hz bei der Anlage: BAMBO/JUNO 3,5 kW. BAMBO/JUNO mit Licht 3,52 kW.

7 INFORMATION FOR THE ELECTRICIAN

7.1 Notes about connection of the pool pumps JetStream BAMBO/JUNO (version without illumination and illuminated version) for three-phase 3 N ~ 400 V 50 Hz and single motor 1N ~ 230 V.

This affects your safety!



Therefore, perform all work carefully in accordance with the regulations EN-60335-2-41. You must definitely observe the safety instructions and the requirements stated by the standards authorities.

All work on the pool pump may be performed only by firms having authorisation from the uwe company, or by trained electrical experts. The EN regulations and the relevant accident prevention regulations must be observed in all work where voltage is present.



Important notes!

1 Connection to the indoor wiring

For the connection of the 3N ~ 400 V 50 Hz (three-phase) electrical supply to the control panel and motor, a conductor cross-section of at least 5 x 2.5 mm² CU is necessary (pay attention to the length of the cable). An all-pole isolating switch with 3 mm contact must be provided in the mains cable.

2 Safety precautions

To prevent shock-hazard voltage, the unit must be made safe by protective grounding as per EN-60335-2-41 and by installing a 30 mA earth leakage circuit breaker (R.C.C.B.).

3 Fusing

For 400 V: 16 A slow-blow fuses, or 16 A automatic circuit-breakers. Pay attention to cable length and voltage drop.

For 230 V: 20 A slow acting fuses, or 20 A automatic circuit-breakers. Pay attention to cable length and voltage drop.

4 Power consumption

The maximum power consumption of the pump units at a nominal voltage of 3N ~ 400 V 50 Hz is as follows: BAMBO/JUNO 3,5 kW. BAMBO/JUNO with light 3,52 kW.

7 PER IL ELETTRICISTA

7.1 Avvertenze per la connessione della pompa piscina stazionaria JetStream BAMBO/JUNO (esecuzione non illuminata e esecuzione illuminata) per corrente trifase 3N ~ 400/230 V 50 Hz e Monofasé 1N ~ 230 V.

Si tratta di Vostra sicurezza!



Eseguite le operazioni di allacciamento con cura in conformità alle norme DIN VDE 0100 parte 702. E' assolutamente necessario attenersi alle istruzioni per la sicurezza ed ai requisiti posti dall'ente che emette le norme.

Tutti i lavori sulle pompe fisse delle piscine possono essere eseguiti solo da ditte autorizzate dalla ditta uwe e da parte di elettricisti specializzati, che hanno ricevuto l'addestramento. Quando si lavora con della tensione occorre osservare le norme DIN VDE e le norme antinfortunistiche pertinenti.



Indicazioni importanti!

1 Connessione al impianto domestico

Per la connessione alla rete della custodia di comando ed il motore ci serve per 3N ~ 400 V 50 Hz (corrente trifase) una sezione trasversale del condotto di min. 5 G 2,5 mm² (osservare la lunghezza del condotto). Per la separazione della rete bisogna installare in cantiere un interruttore principale con 3 mm d'apertura di contatto.

2 Misure preventive

Il aggregato va protetto contro una tensione di contatto troppo elevata mediante un collegamento a terra di protezione DIN VDE 0100 pezzo 702, come pure mettendo a monte un interruttore di sicurezza per correnti di guasto FI ≤ 30 mA.

3 Protezione

Per 400 V: Fusibile 16 A (inerte) o 16A valvola-K. Osservare la lunghezza del condotto risp. l'abbassamento di corrente

Per 230 V: Fusibile 20 A (inerte) o 20A valvola-K. Osservare la lunghezza del condotto risp. l'abbassamento di corrente

4 Assorbimento di prestazione

L'assorbimento di prestazione del aggregato della pompa è max. 3,5 kW per la BAMBO/JUNO con una tensione nominale di 3N ~ 400 V 50 Hz. BAMBO/JUNO senza luce 3,52 kW.

7 A L'ATTENTION DE L'ELECTRICIEN

7.1 Remarques concernant le branchement des pompes uwe Jetstream BAMBO/JUNO (modèles sans éclairage et modèles avec éclairage) pour corrente trifase 3N ~ 400 V 50 Hz et Monophasé 1N ~ 230 V.

Il en va de votre sécurité!



Effectuez tous les travaux en respectant attentivement les prescriptions DIN VDE 0100 partie 702 et les normes C 15.100. Respectez impérativement les instructions de sécurité et les prescriptions des différentes normes en vigueur.

Seuls des électriciens spécialisés sont autorisés à effectuer des travaux sur les pompes uwe Jetstream. Les normes en vigueur, les normes DIN VDE et UTE ainsi que les instructions de prévention applicables contre les accidents sont à respecter lors de travaux sous tension.



Remarques importantes!

1 Branchement sur l'installation intérieure

Le branchement sur secteur du boîtier de commande et du moteur nécessitent, pour 3N ~ 400 V 50 Hz (courant alternatif), un câble d'un diamètre minimal de 5 G 2,5 mm² CU (respecter la longueur du conducteur). Un interrupteur-sectionneur omnipolaire doit être prévu sur le réseau.

2 Mesures de précaution

Le groupe moto-pompe doit être protégé contre une tension de contact trop importante au moyen d'une mise à terre de protection conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 702 et UTE, ainsi que par le montage en amont d'un interrupteur différentiel FI ≤ 30 mA.

3 Fusibles

400 V : fusibles 16 A (à action retardée) ou 16 AK - coupe-circuits automatiques.

230 V: fusibles 20 A (à action retardée) ou 20 AK - coupe-circuits automatiques.

4 Puissance

Le groupe moto-pompe du BAMBO/JUNO compte, pour une tension nominale de 3N ~ 400 V 50 Hz une puissance de BAMBO/JUNO 3,5 kW. BAMBO/JUNO sans lumière 3,52 kW.

1N ~ 230 V 50 Hz bei der Anlage:
BAMBO/JUNO ohne Licht 3,2 kW.
BAMBO/JUNO mit Licht 3,22 kW.

1N ~ 230 V 50 Hz is as follows:
BAMBO/JUNO without light 3,2 kW.
BAMBO/JUNO with light 3,22 kW.

con una tensione nominale di
1N ~ 230 V 50 Hz.
BAMBO/JUNO senza luce 3,2 kW.
BAMBO2 con la luce 3,22 kW.

1N ~ 230 V 50 Hz une puissance de
BAMBO/JUNO sans lumière 3,2 kW.
BAMBO/JUNO avec la lumière
3,22 kW.

5 Motorschutz



Achtung

Im Steuerkasten sind die erforderlichen Schalt- und Sicherheitselemente untergebracht, so dass sich ein weiterer Motorschutz erübrigt.

Kontrollieren Sie bitte, ob das Überstromrelais auf den entsprechenden Motor-Nennstrom eingestellt ist.

6 Drehrichtung

Prüfen Sie die Drehrichtung. Beachten Sie hierzu den Drehrichtungspfeil an der Pumpe.

Zur Drehrichtungsprüfung im Trockenlauf Pumpe nur kurz einschalten, um die Gleitringdichtung vor Schaden zu bewahren.

Bei falscher Drehrichtung ist die Strömungsgeschwindigkeit wesentlich geringer, ausserdem nimmt der Antriebsmotor einen höheren Strom auf, so dass das Überstromrelais ansprechen kann. Ist die Drehrichtung falsch, sind zwei Aussenleiter der Netzzuleitung durch einen Elektrofachmann zu tauschen.

5 Motor protection



Important!

The necessary switching and safety elements are accommodated in the control panel, and so there is no need for any additional motor protection.

Please check whether the overcurrent relay is adjusted to suit the rated current of the motor.

6 Direction of rotation

Please check the direction of rotation. To do this, observe the direction-of-rotation arrow on the pump.

To check the direction of rotation in the dry-running state, switch the pump on for 2 - 3 seconds only, in order to prevent damage to the rotating mechanical seal.

If the direction of rotation is wrong, the flow speed is much lower, and furthermore the drive motor takes a higher current, and so the overcurrent relay might respond. If the direction of rotation is wrong, two phase-wires of the mains cable should be interchanged by an electrical expert.

5 Protezione di motore



Attenzione!

Gli elementi di comando e di sicurezza sono installati nella custodia di comando, per rendere inutile un'altra protezione del motore.

Verificare se il relé di corrente elevato è regolato sul corrente nominale del motore.

6 Direzione di rotazione

Esaminare la direzione di rotazione. Osservare la freccia della direzione di rotazione sulla pompa.

Per verificare la direzione di rotazione in corsa asciutta, accendere la pompa solamente brevemente, per proteggere la guarnizione di eventuali danni.

In caso di direzione di rotazione sbagliata, la velocità di corrente è molto più bassa, inoltre il motore d'azionamento assorbe più di corrente, per poter di conseguenza fare reagire il relé di corrente elevato.

Se la direzione di rotazione è sbagliata, bisogna far cambiare da un elettricista i due condotti esterni d'alimentazione di rete.

5 Protection du moteur



Attention!

Les éléments de circuit et de sécurité nécessaires se trouvent dans le boîtier de commande, une protection supplémentaire du moteur est ainsi inutile.

Vérifiez si le relai de surcharge thermique est réglé sur le courant nominal du moteur correspondant.

6 Sens de rotation

Vérifiez le sens de rotation. Observez à cet effet la flèche indiquant le sens de rotation qui se trouve sur la pompe.

En cas de vérification à sec du sens de rotation, faites tourner la pompe 2 à 3 secondes seulement pour ne pas endommager la garniture mécanique.

Si le sens de rotation est incorrect, la vitesse d'écoulement est sensiblement inférieure et le moteur de commande capte un courant plus important, ce qui permet au relai de surcharge thermique de se déclencher. Si le sens de rotation est incorrect, il convient de faire permuter par un électricien deux conducteurs de phase sur le réseau d'alimentation de la pompe.

7 Montage des Steuerkastens

Steuerkasten in einem trockenen Raum an einer Innenwand und höher als der Wasserspiegel anbringen.

Führen Sie die Leitungen durch die Stopfbuchse in den Steuerkasten.

Ziehen Sie die Stopfbuchse gut an, und füllen Sie den verbleibenden Raum zwischen Stopfbuchse und Leitung mit einem dauerelastischen Kitt.

7 Installing the control panel

Install the control panel in a dry environment, if on an internal wall and above waterlevel.

Lead the cable into the control panel through the gland. When doing so, adapt the cut-out type sealing ring to suit the diameter of the cable. Tighten the gland securely, and fill the remaining space between the gland and the cable with permanently elastic filling compound. Secure the cover of the control panel by means of the screws.

7 Montaggio della custodia di comando

Installare la custodia di comando in un locale asciutto ad un muro interno e più alto che il livello d'acqua.

Guidare i condotti attraverso la scatola a stoppa nella custodia di comando. Serrare la scatola a stoppa per bene e riempire lo spazio rimanente tra scatola a stoppa e condotto con un mastice continuativo elastico.

7 Montage du coffret électrique

Apposer le coffret électrique dans un endroit sec, sur un mur intérieur, et supérieurement comme la surface de l'eau.

Introduisez les câbles dans le coffret électrique à travers les presse-étoupe. Ajustez la bague d'étanchéité au diamètre du câble. Serrez bien les presse-étoupe et remplissez l'espace restant entre les presse-étoupe et le câble avec du mastic à élasticité permanente. Fixez le couvercle du coffret électrique avec les vis.



Schrauben gut anziehen

Muss der Steuerkasten aus baulichen Gegebenheiten an einer Aussenwand, einem Schwimmbad-Umgang oder in einem Schacht montiert werden, müssen zwischen Wand und Steuerkasten die beiliegenden Abstandsstücke angebracht werden.

So wird eine Kältebrücke vermieden.



Tighten the screws securely

If, because of the structural features of the building, the control panel has to be installed on an external wall, in a walkway behind the wall of the pool, or in a chamber, the spacers supplied must be installed between the wall and the control panel. In this way, a cold-conducting path is avoided.



Avvitare per bene le vite

Se la custodia di comando deve essere installata per ragioni costruttive ad un muro esterno, in un andito della piscina oppure in un pozzo, bisogna installare i pezzi di distanza qui uniti, tra muro e custodia di comando. Così, si può evitare un ponte di freddezza.



Bien serrer les vis

Si, pour des raisons de construction, le coffret électrique doit être monté sur une paroi extérieure, dans le pourtour d'un bassin ou dans une cuve, les entretoises livrées avec l'appareil doivent être apposées entre le mur et le coffret électrique.

Ceci permet d'éviter un pont thermique.

Schaltpläne	23
(unbeleuchtete Ausführung) mit Pneumatikschalter	
Steuerkasten	24
Schaltpläne	24-25
mit PIEZO	
Schaltpläne	26-27
(beleuchtete Ausführung) mit Pneumatikschalter	

Wiring diagrams	23
(versions without illumination) with pneumatic switch	
Control panel	24
Wiring diagramm	24-25
with PIEZO	
Wiring diagrams	26-27
(versions with illumination) with pneumatic switch	

Plano elettrici	23
(esecuzione non illuminata) con interruttore pneumatico	
Cassa di comando	24
Plano elettrici	24-25
con PIEZO	
Plano elettrici	26-27
(esecuzione illuminata) con interruttore pneumatico	

Plan électrique	23
(sans lumière) avec interrupteur pneumatique	
Coffret électrique	24
Plan électrique	24-25
avec PIEZO	
Plan électrique	26-27
(avec lumière) avec interrupteur pneumatique	

Attention! Le coffret ne doit pas être posé directement contre le mur!


Schaltplan für JetStream BAMBO, JUNO (unbeleuchtete Ausführung) mit Pneumatikschalter
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Wiring diagramm for JetStream BAMBO, JUNO (versions without illumination) with pneumatic switch
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Piano elettrico per JetStream BAMBO, JUNO (esecuzione non illuminata) con interruttore pneumatico
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Plan électrique pour JetStream BAMBO, JUNO (sans lumière) avec commande pneumatique
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

18




Schaltplan für JetStream BAMBO, JUNO (unbeleuchtete Ausführung) mit Pneumatikschalter und Zeitrelais 3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Wiring diagramm for JetStream BAMBO, JUNO (versions without illumination) with pneumatic switch and time relay
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Piano elettrico per JetStream BAMBO, JUNO (esecuzione non illuminata) con interruttore pneumatico e con relé precario
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz


Plan électrique pour JetStream BAMBO, JUNO (sans lumière) avec commande pneumatique avec minuterie
3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

19



20

Elektro Kabel 3N~PE 400 V / Electric cable 3N~PE 400 V / Cavo elettronico 3N~PE 400 V / Electric câble 3N~PE 400 V



Schaltplan für JetStream

JUNO PIEZO

3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Wiring diagramm for JetStream

JUNO PIEZO

3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

Piano elettrico per JetStream

JUNO PIEZO


3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz


Plan électrique pour JetStream


JUNO PIEZO

3 N ~ PE 400/230 V 16 A 50 Hz

21







 Sicherung FI Schalter 30 mA, Hauptschalter sind bauseits nach den gültigen DIN VDE Bestimmungen anzuordnen
Fuse, earth leakage circuit breaker 30 mA and main switch are to be installed as per local provisions
Fusibile FI interruttore 30 mA, interruttori principali devono essere installati in cantiere secondo le regolazioni DIN VDE valide
Prevoir un interrupteur différentiel 30 mA en amont du coffret


Schaltplan für JetStream BAMBO
(beleuchtete Ausführung)
mit Pneumatikschalter
Einphasen Motor 230 V

Wiring diagram for JetStream
BAMBO (with illumination)
with pneumatic switchversions,
single motor 230 V

Piano elettrico per JetStream
BAMBO (esecuzione illuminata)
con interruttore pneumatico
monofase 230 V

Plan électrique pour JetStream
BAMBO (avec lumière)
avec commande pneumatique
monophasé 230 V

24



Sicherung FI 30 mA, Hauptschalter sind bauseits nach den gültigen DIN VDE Bestimmungen anzuordnen
Fuse, earth leakage circuit breaker 30 mA and main switch are to be installed as per local provisions
Fusibile FI interruttore 30 mA, interruttori principali devono essere installati in cantiere secondo le regolazioni DIN VDE valide
Prevoir un interrupteur différentiel 30 mA en amont du coffret

Zuleitung bauseits / conductor cross section in build / Adduzione in cantiere / Section des câbles de bâtir 230 V AC 16 A

